



Seki Grande Fjernbetjening

Trin 1

For at programmere fjernbetjeningen skal man først trykke på knappen A og knappen V (channel) samtidigt. Hold dem begge nede mindst 5 sekunder. Led lygten begynder at lyse.

Nu kan man begynde at programmere fjernbetjeningen.

For at programmerer fjernbetjeningen til B apparat, holdes knappen B og knappen V (channel) samtidigt.

Trin 2

Hold den gamle fjernbetjening mod den nye Seki. De sendende ender mod hinanden med højst 5 cm afstand.

Trin 3

Tryk på den knap man ønsker at programmere på den nye Seki fjernbetjening. LED lampen lyser.

Trin 4

Tryk på den gamle fjernbetjenings knap, man ønsker at "snakke sammen med". Begge LED lygter lyser i et sekund og blinker derefter kort 3 gange.

Trin 5

For at programmere flere kanaler ind gentag trin 3 og 4.

Trin 6

Når alle programmerne er kodet ind, trykkes til sidst på knappen A og man kan nu begynde at forprogrammere B.

Nu kan man begynde at bruge sin nye Seki fjernbetjening!