

Noget af indholdet i denne betjeningsvejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på <http://www.samsung.dk>.

Klik på "support" => "ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Danish. 06/2009. Rev. 1.0



Samsung C6625

Bruger- vejledning



Om denne vejledning

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt for at kunne guide dig gennem telefonens funktioner. Se Hurtigstart for at hurtigt komme igang.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:



Advarsel – situationer, der kan føre til personskade.



Forsigtig – situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.



Bemærk – bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

- ▶ **Se** – sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s. 12 (betyder "se side 12").
- **Efterfulgt af** – rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Tryk på <Start> → <Alle programmer> → Kamera (betyder **Start**, efterfulgt af **Alle programmer**, efterfulgt af **Kamera**).

- [] **Klammer** – taster på telefonen, f.eks.:
[⓪] (betyder knappen Tænd/sluk).
- < > **Vinkelparenteser** – funktionstaster, der styrer forskellige funktioner, f.eks.:
<Vælg> (betyder funktionstasten **Vælg**).

Ophavsret og varemærker

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere:

- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B013854
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

- Dette produkt indeholder software givet i licens af MS, et associeret selskab af Microsoft Corporation. Microsoft og software, der bærer navnet Microsoft, er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Før du bruger dette produkt, skal du læse MICROSOFT-LICENSBETINGELSER FOR WINDOWS MOBILE 6.1 SOFTWARE bag i denne vejledning for at få oplysninger om rettigheder og begrænsninger.



Indhold

Kommunikation	2
Meddelelser	2
Multimedia	6
Indholdsstyring	6
FM-radio	8
Streaming Player	9
Midomi	9
Adobe® Flash® Lite™	10
Stemmenotater	10
Personlig produktivitet	11
Kontaktpersoner	11
Kalender	12
Office Mobile	13
Adobe® Reader LE	15
Gruppeadministrator	15
Filhåndtering	17
Opgaver	17

Web	18	Skæringsdag	34
Internet Explorer	18	Lommeregner	34
Windows Live	20	Smartomregner	35
Messenger	20	Stopur	36
RSS-læser	21		
Podcast	22	Indstillinger	37
Forbindelse	24	Fejlsøgning	a
Bruge den trådløse Bluetooth-funktion	24	MICROSOFT-LICENSBETINGELSER FOR	
Oprette forbindelse via USB	26	WINDOWS MOBILE 6.1 SOFTWARE	f
Synkronisere telefonen	27	Indeks	o
Dele internetforbindelsen med en pc	29		
Oprette forbindelse til internettet			
eller dit private netværk	30		
Øvrige programmer	32		
Spil	32		
Java	32		
Verdensur	33		
Alarmer	34		

Kommunikation

Telefonen gør det muligt at sende og modtage mange typer opkald og meddelelser over mobilnettet og internettet.

Meddelelser

Lær at bruge meddelelsesfunktionerne. Du kan få hjælp til indtastning af tekst i Hurtigstart.

Sende en multimedie-meddelelse

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Meddelelser** → **Tekstmeddelelse/Multimedie-meddel.**
2. Tryk på **<Menu>** → **Ny**.
3. Indtast modtagerens nummer, eller tryk på **<Menu>** → **Tilføj modtagere** for at vælge en kontaktperson.
4. Tryk på **<Menu>** → **Tilføj felt** → **Emne**.
5. Tryk på **<Ja>**.
6. Indtast et emne for meddelelsen.
7. Rul ned, og indtast meddelelseteksten.

8. Hvis du vil vedhæfte et eksisterende multimedieobjekt, skal du trykke på **<Menu>** → **Vedhæft** → en objekttype.
Hvis du vil indsætte et multimedieobjekt, skal du trykke på **<Menu>** → **Tilføj** → en objekttype.
9. Tryk på **<Send>** for at sende meddelelsen.

Oprette en e-mail-konto

Før du kan sende og modtage e-mails, skal du oprette en e-mail-konto.

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Meddelelser** → **Konfigurer e-mail**.
For hurtigt at oprette en e-mail-konto skal du trykke på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Internet** → **Email Wizard**.
2. Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode, og tryk på **<Næste>**.

3. Hvis du vil oprette en konto manuelt, skal du fjerne markeringen for **Forsøg automatisk at hente e-mail-indstillinger på internettet**.
4. Tryk på **<Næste>**.
5. Vælg den foruddefinerede e-mail-udbyder, og tryk på **<Næste>**.
6. Indtast dit navn, og tryk på **<Næste>**.
7. Indtast den indgående mailserver, vælg en kontotype, og tryk på **<Næste>**.
8. Indtast et brugernavn, og tryk på **<Næste>**.
9. Angiv den udgående mailserver, og tryk på **<Næste>**.
10. Angiv i **Send/modtag automatisk**, hvor ofte telefonen opretter forbindelse til serveren for at kontrollere, om der er indgående e-mails (efter behov).
11. Tryk på **<Udfør>**.

Sende en e-mail

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Meddelelser**.
2. Vælg navnet på en e-mail-konto.
3. Tryk på **<Menu>** → **Ny**.
4. Indtast en e-mail-adresse i feltet Til, eller tryk på **<Menu>** → **Tilføj modtager** for at vælge en kontaktperson.
5. Rul ned, og indtast et emne for meddelelsen.
6. Rul ned, og indtast meddelelseteksten.
7. Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil, skal du trykke på **<Menu>** → **Indsæt** → en type.
8. Tryk på **<Send>** for at sende meddelelsen.

Hente e-mail fra en e-mail-server

Før du henter e-mail fra en internetudbyder eller VPN-forbindelse, skal du oprette en e-mail-konto.

Oplysninger om hentning af meddelelser fra en Outlook-konto findes i "Synkronisere dine data."

► s. 28

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Meddelelser**.
2. Vælg navnet på en e-mail-konto.
3. Tryk på **<Menu>** → **Send/modtag**.

Vise meddelelser

Du kan få adgang til meddelelsemapper for alle dine tekst- og multimedie-meddelelser på ét sted for e-mails.

Sådan får du vist en meddelelse

1. På startskærmen: Tryk på <Start> → <Alle programmer> → **Meddelelser**.
2. Vælg **Tekstmeddelelse/ Multimediedimeddel** eller navnet på en e-mail-konto.
Indbakken for den valgte konto åbnes.
3. Hvis du vil downloade hele indholdet i en e-mail, skal du vælge en e-mail fra listen eller trykke på <Menu> → **Overfør meddelelse**.

Vise eller gemme vedhæftede filer



Vedhæftede filer i e-mails kan indeholde virus, der kan beskadige telefonen. Beskyt telefonen ved kun at åbne vedhæftede filer fra personer, som du har tillid til.

Sådan får du vist en vedhæftet fil

1. I en åben e-mail: Rul til den vedhæftede fil, og tryk på tasten Bekræft.
2. Tryk på <Menu> → **Send/modtag**.
3. Tryk på tasten Bekræft for at åbne den vedhæftede fil, og tryk på <Åbn>.
Den vedhæftede fil åbnes i det tilknyttede program.

Sådan gemmer du en vedhæftet fil

1. I en åben e-mail: Rul til den vedhæftede fil, og tryk på tasten Bekræft for at downloade den.
2. Tryk på tasten Bekræft for at åbne den vedhæftede fil, og tryk på <Menu> → **Gem som....**
3. Angiv et filnavn og en hukommelsesplacering, og tryk på <Gem>.

Multimedia

Lær at bruge Indholdshåndtering, FM-radio, Streaming Player, Midomi, Adobe® Flash® Lite™ og Stemmenotater.

Indholdsstyring

Med Indholdshåndtering kan du få vist og åbne alle filer og mapper på din telefon.

Vise et billede

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **<Flere>** → **Indholdshåndtering** → **Mine billeder**

2. Rul til en miniature, og tryk på tasten Bekræft for at åbne billedet.

Du kan gøre følgende, når du får vist billeder:

- Rul til højre eller venstre for at rulle gennem dine billeder.
- Hvis du vil zoome, skal du trykke på tasten Bekræft og derefter på den højre eller venstre funktionstast. Tryk på **[C]** for at lukke zoomskærmen.
- Tryk på **<Menu>** → **Rediger billede**, hvis du vil redigere billedet.

- Tryk på <Menu> → **Angiv som** → en indstilling, hvis du vil indstille billedet som baggrund eller opkalderbillede.
- Tryk på <Menu> → **Vis diasshow** for at få vist dine billeder som et diasshow.

Afspille et videoklip

1. På startskærmen: Tryk på <Start> → <Alle programmer> → <Flere> → **Indholdshåndtering** → **Mine videoklip**
2. Rul til en miniature, og tryk på tasten **Bekræft** for at åbne videoklipet.

Åbne dokumenter

1. På startskærmen: Tryk på <Start> → <Alle programmer> → <Flere> → **Indholdshåndtering**.
2. Find og åbn den mappe, som dokumentet er gemt i.
3. Rul til dokumentet, og tryk på tasten **Bekræft** for at åbne det.

Sende en fil

1. På startskærmen: Tryk på <Start> → <Alle programmer> → <Flere> → **Indholdshåndtering**.
2. Find og åbn den mappe, som filen er gemt i.
3. Vælg en fil.
4. Tryk på <Menu> → **Send** → en sendemetode.
 - Hvis du vil sende som en MMS-meddelelse, skal du vælge **som MMS**. Se "Sende en multimedie-meddelelse." ► s. 2
 - Hvis du vil sende som en e-mail, skal du vælge **som Email**. Se "Sende en e-mail." ► s. 4
 - Hvis du vil sende trådløst via Bluetooth, skal du vælge **via Bluetooth**. Se "Bruge den trådløse Bluetooth-funktion." ► s. 24

FM-radio

Du kan lytte til dine foretrukne stationer med FM-radioen.

Lytte til FM-radio

1. Sæt høretelefoner i multifunktionsstikket.
2. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **FM-radio**.
3. Rul til venstre eller højre for at søge gennem tilgængelige radiostationer.
4. Juster lydstyrken ved at trykke navigationsknappen op eller ned.
Hvis du vil have lyden ud gennem højttaleren, skal du trykke på **<Menu>** → **Aktiver højttaler**.

Gem radiostationer

Gemme radiostationer manuelt

1. Tryk på **<Menu>** → **Manuel tuning** på radioskærmen.
2. Indtast et navn for stationen, og tryk på **<Udført>**.

Opsætning af listen Foretrukne

1. Rul til venstre eller højre på radioskærmen for at vælge den ønskede radiostation.
2. Tryk på **<Indstil som favorit>**.
3. Tryk på **<OK>**.

Streaming Player

Du kan afspille streamingfiler på internettet.

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Internet** → **Streaming-afspiller**.
2. Tryk på **<Åben>**.
3. Indtast URL-adressen for den streamede fil og tryk på **<Tilslut>**.
Du kan vælge en URL-adresse fra historiklisten Recent.

Midomi

Midomi er en funktion til genkendelse af musik, der kan give dig oplysninger om sange, som du synger eller nynner. Du kan bruge funktionen ved at optage musik fra radioen eller fjernsynet.

Sådan finder du oplysninger ved at synge eller nynne en sang:

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Midomi**.
2. Rul til venstre eller højre til **Syng** og tryk på tasten Bekræft.
3. Du skal synge eller nynne en del af en sang i mindst 10 sekunder og dernæst trykke på tasten Bekræft.
Serveren vil dernæst finde de passende resultater.

Sådan finder du oplysninger ved at optage en sang:

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Midomi**.
2. Rul til venstre eller højre til **Optag** og tryk på tasten Bekræft.
3. Hold din telefon hen til radioen eller fjernsynet og optag den ønskede sang.

Adobe® Flash® Lite™

Telefonen indeholder en Flash-afspiller til visning af Flash-filer (swf).



Adobe Flash Lite 2.1 understøtter indhold, der er udviklet til Flash 7. Det afhænger af filstørrelsen og den ledige hukommelse, om Flash-filernes indhold kan åbnes på telefonen.

Sådan får du vist en Flash-fil

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Tilbehør** → **Adobe Flash Lite**.
2. Find og åbn den mappe, som Flash-filen er gemt i.
3. Rul til Flash-filen, og tryk på tasten **Bekræft**.

Stemmenotater

Du kan bruge Stemmenotater til at optage og afspille stemmenotat og lydclip.

Optage et stemmenotat

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Planlægning** → **Stemmenotat...**
2. Tryk på **<Indspil>** for at starte optagelsen.
3. Tryk på **<Stop>**, når optagelsen er færdig. stemmenotatet gemmes automatisk.

Afspille et stemmenotat

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Planlægning** → **Stemmenotat...**
2. Rul til et stemmenotat, og tryk på tasten **Bekræft**. Afspilningen starter automatisk.

Personlig produktivitet

Lær at bruge Kontaktpersoner, Kalender, Office Mobile, Adobe Reader LE, Gruppeadministrator, Filhåndtering og Opgaver.

Kontaktpersoner

Lær at bruge kontaktpersoner til at gemme personlige oplysninger som navne, telefonnumre og adresser.

Kopiere kontaktpersoner

Du kan kopiere dine kontaktpersoner fra telefonen til dit SIM-kort og omvendt. Når du kopierer en kontaktperson fra Outlook til dit SIM-kort, kan du kun gemme personens navn og telefonnummer. Hvis du vil kopiere en kontaktperson, skal du trykke på **<Menu>** → **Kopier kontaktperson** → **Til kontaktpersoner** eller **Til SIM-kort**.

Hvis du vil beholde alle kontaktoplysninger, skal du synkronisere kontaktpersonerne i Outlook med en pc (se "Synkronisere dine data" ► s. 28).

Tildele et hurtigkaldsnummer til en kontaktperson

1. På startskærmen: Tryk på <Start> → <Alle programmer> → **Telefonbog**.
2. Rul til et visitkort, og tryk på tasten **Bekræft**.
3. Rul til et telefonnummer, og tryk på <Åbne kontakt>.
4. Tryk på <Menu> → **Føj til Hurtigopkald**.
5. Rul til højre eller venstre for at vælge et hurtigopkaldsnummer i feltet til tildeling af taster (hvis nødvendigt).
6. Når du er færdig, skal du trykke på <Udført>.

Tildele et billede eller en ringetone til et visitkort

1. På startskærmen: Tryk på <Start> → <Alle programmer> → **Telefonbog** for at bruge en kontaktperson fra Outlook.
2. Rul til et visitkort.

3. Tryk på <Menu> → **Rediger**.
4. Hvis du vil tildele en ringetone, skal du rulle til **Brugerdef. ringetone** og rulle til højre eller venstre for at vælge en ringetone.
5. Hvis du vil tildele et billede, skal du rulle til **Billede** og rulle til højre for at vælge et billede.
6. Når du er færdig, skal du trykke på <Udført>.

Kalender

Brug kalenderen til at holde styr på aftaler, fødselsdage og andre begivenheder.

Oprette en kalenderaktivitet

1. På startskærmen: Tryk på <Start> → <Alle programmer> → **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på <Menu> → **Ny aftale**.

3. Udfyld felterne, og tilpas indstillingerne for din aktivitet.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **<Udført>**.

Skifte kalendervisning

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på den venstre funktionstast for at skifte kalendervisning.

Stoppe en alarm

Når alarmen for en kalenderaktivitet aktiveres, skal du trykke på **<Afvís>**.

Office Mobile

Med Office Mobile kan du åbne og redigere filer fra Word, Excel og PowerPoint på telefonen. Telefonen understøtter filer, der er oprettet med Office 97 og nyere versioner.

Åbne og redigere en Excel-projektmappe

Sådan åbnes og vises en Excel-projektmappe

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Find en Excel-fil, og vælg filnavnet for at åbne den.
3. Hvis du vil zoome ind eller ud i et dokument, skal du trykke på en funktionstast → **<Vis>** → **Zoom** → en zoomindstilling.
4. Tryk på **<Menu>** → **Luk fil** for at lukke projektmappen.

Sådan redigeres en Excel-projektmappe

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Find en Excel-fil, og vælg filnavnet for at åbne den.
3. Tryk på en funktionstast → **<Menu>** → **Rediger**.

4. Rul til en celle, og tryk på tasten Bekræft for at vælge den.
5. Indtast værdier eller tekst, og tryk på **<Udført>**.
6. Gentag trin 4-5 efter behov.
7. Hvis du vil gemme projektmappen, skal du trykke på **<Menu>** → **Fil** → **Gem som....**
8. Indtast et filnavn, vælg en hukommelse, og tryk på **<Gem>**.

Åbne og redigere et Word-dokument

Sådan åbnes og vises et Word-dokument

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Find en Word-fil, og vælg filnavnet for at åbne den.
3. Hvis du vil zoome ind eller ud i et dokument, skal du trykke på **<Vis>** → en zoomindstilling.

Sådan redigeres et Word-dokument

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Find en Word-fil, og vælg filnavnet for at åbne den.
3. Tryk på **<Menu>** → **Rediger**.
4. Rediger dokumentet.
5. Hvis du vil ændre formatet, skal du trykke på **<Menu>** → **Format** → en type.
6. Hvis du vil gemme dokumentet, skal du trykke på **<Menu>** → **Fil** → **Gem som....**
7. Indtast et filnavn, vælg en hukommelse, og tryk på **<Gem>**.

Åbne og vise et PowerPoint-diasshow

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.

2. Find en PowerPoint-fil, og vælg filnavnet for at åbne den.
3. Tryk på <Menu> → **Brugerdefineret diasshow** for at starte diasshowet.
4. Tryk på <Afslut> for at afslutte diasshowet.

Oprette og redigere en note

1. På startskærmen: Tryk på <Start> → <Alle programmer> → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Tryk på <Ny>.
3. Opret din note.
4. Hvis du vil ændre formatet, skal du trykke på <Menu> → **Format** → en type.
Hvis du vil slette al formatering, skal du trykke på <Menu> → **Format** → **Ryd alt**.
5. Hvis du vil tilføje billeder eller talenotater, skal du trykke på <Menu> → **Indsæt billede** eller **Indsæt optagelse**.
6. Tryk på <Udført> for at gemme notatet.

Adobe® Reader LE

Med Adobe Reader LE kan du åbne og få vist PDF-dokumenter.

1. På startskærmen: Tryk på <Start> → <Alle programmer> → **Adobe Reader LE**.
2. Tryk på <Åbn>.
3. Find en PDF-fil, og vælg filnavnet for at åbne den.
4. Hvis du vil zoome ind eller ud i et dokument, skal du trykke på <Væktøjer> → **Zoom** → en zoomindstilling.

Gruppeadministrator

Med Gruppeadministrator kan du lave et hold med medlemmer og samtidigt sende en besked til dem.

Lav en ny gruppe

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Gruppeadmi....**
2. Tryk på **<Ny>**.
3. Indtast gruppeoplysninger.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **<Udført>**.

Tilføj medlemmer til en gruppe

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Gruppeadmi...** → en gruppe.
2. Tryk på **<Tilføj>**.
3. Vælg kontaktpersoner og tryk på **<Udført>**.
4. Gentag trin 2-3 for at tilføje flere medlemmer.

Send en meddelelse til medlemmer

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Gruppeadmi....**
2. Rul til en gruppe.
3. Tryk på **<Menu>** → **Send** → meddelellestype.
4. Vælg et nummer for en kontaktperson (hvis det er nødvendigt).
5. Indtast teksten.
6. Tryk på **<Send>** for at sende meddelelsen.

Send en aftale

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Gruppeadmi....**
2. Rul til en gruppe.
3. Tryk på **<Menu>** → **Indstil aftale**.
4. Indtast detaljer for aftalen.

5. Når du er færdig, skal du trykke på **<Udført>**.
6. Rul ned, og indtast meddelelseteksten.
7. Tryk på **<Send>** for at sende meddelelsen.

Filhåndtering

Med Filhåndtering kan du gennemse alle filer og mapper på telefonen. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** →

Filhåndtering.

Tryk på **<Menu>** for at omdøbe, slette eller redigere dine filer og mapper.

Opgaver

Med Opgaver kan du oprette huskelister og påmindelser.

Oprette en opgave

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Planlægning** → **Opgaver**.
2. Tryk på **<Menu>** → **Ny opgave**.
3. Indtast detaljer for opgaven.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **<Udført>**.

Markere en opgave som fuldført

Når du har fuldført en opgave, skal du vende tilbage til skærmen Opgaver, rulle til opgavens navn og trykke på **<Fuldført>**. Når du har markeret en opgave som udført, får du ikke flere påmindelser for den pågældende opgave.

Web

Lær at bruge Internet Explorer, RSS-læser og Podcasts.

Internet Explorer

Brug Internet Explorer til at gennemse websider og oprette bogmærker for foretrukne sider.

Browse på en webside

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. Åbn en webside:
 - Tryk på **<Menu>** → **Foretrukne**, og vælg et bogmærke.
 - Tryk på **<Menu>** → **Adresselinje** for at indtaste en webadresse og tryk på **<Gå>**.
 - Tryk på **<Menu>** → **Oversigt** for at vælge en webadresse på historiklisten.

3. Hvis du vil lukke internetforbindelsen, skal du trykke på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Tilbehør** → **Dataopkalds...** Rul til den forbindelse, som du vil lukke, og tryk på **<OK>**.



Hvis du vil kontrollere, om forbindelsen er lukket, skal du trykke på [ⓘ] → **Styring af trådløs** → **Telefon** → og tasten Bekræft for at slå de trådløse funktioner fra. Tryk på tasten Bekræft igen for at slå de trådløse funktioner til.

Tilføje et bogmærke

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. Åbn den ønskede webside, og tryk på **<Menu>** → **Føj til Foretrukne**.

3. Indtast navnet og adressen på bogmærket (hvis nødvendigt).
4. Skift den mappe, som bogmærket skal tilføjes (hvis nødvendigt).
5. Tryk på **<Tilføj>**.

Skifte browserindstillinger

I browseren: Tryk på **<Menu>** → **Funktioner** → **Indstillinger**:

- **Generelt:** Vælg lyd- og visningsindstillinger for browseren
- **Startside:** Angiv en adresse for startsiden
- **Forbindelser:** Konfigurer forbindelsesindstillinger
- **Hukommelse:** Få vist oplysninger om, hvor meget hukommelse midlertidige filer, informationskapsler og historik optager

Windows Live

Med Windows Live kan du holde kontakten med venner og hurtigt få adgang til oplysninger på internettet.

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Internet** → **Windows Live**.
2. Rul til **Log på Windows Live**, og tryk på tasten **Bekræft**.
3. Følg anvisningerne på skærmen.

Messenger

Med Windows Live Messenger er du tilgængelig for andre brugere og kan holde dig opdateret med din e-mail uden en konstant forbindelse til internettet. Når der kommer en ny meddelelse, eller du vil have adgang til tjenester på internettet, genoprettes forbindelsen.

Konfigurere Messenger og logge på

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Internet** → **Messenger**.
2. Rul til venstre eller højre for at vælge din loginstatus.
3. Tryk på **<Log på>**.

Chatte på Messenger

1. Find og vælg navnet på en kontaktperson på skærmen Messenger, og tryk derefter på **<Send med.>**
2. Indtast en meddelelse i tekstfeltet nederst på skærmen, og tryk på **<Send>**.

3. Du kan gøre følgende, når du chatter:
 - Indsætte humørikoner: Tryk på **<Menu>** → **Tilføj humørikon**
 - Invitere en kontaktperson til at chatte: Tryk på **<Menu>** → **Indstillinger** → **Tilføj deltager**
 - Overføre en fil: Tryk på **<Menu>** → **Send** → en filtype → en fil
 - Optage og sende et stemmeklip: Vælg **Stemmeclip**, optag et taleklip, og tryk på **<Send>**.
 - Skifte mellem kontaklisten og chat: Rul til højre eller venstre.
4. Afslut chatten ved at trykke på **<Menu>** → **Afslut samtale**.

RSS-læser

Lær at bruge RSS-læseren til at få de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingssider på internettet.

Oprette et nyhedsfeed

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Internet** → **RSS-læser**.
2. Tryk på **<Menu>** → **Rediger** → **Ny mappe** (hvis nødvendigt).
3. Tryk på **<Menu>** → **Rediger** → **Ny feed**.
4. Indtast adressen på et RSS-nyhedsfeed, og vælg den mappe, som RSS-nyhedsfeedet skal tilføjes, og tryk på **<OK>**.

Importere et nyhedsfeed

Du kan importere et nyhedsfeed ved at importere OPML-filer.

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Internet** → **RSS-læser**.
2. Tryk på **<Menu>** → **OPML** → **Import** → **Vælg OPML-fil** eller **Angiv OPML URL-adresse**.
3. Find en OPML-fil, eller indtast adressen på en OPML-URL.

Læse et RSS-nyhedsfeed

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Internet** → **RSS-læser**.
2. Rul til et nyhedsfeed, og tryk på **<Opdater>** for at få det seneste indhold.
3. Når opdateringen er færdig, skal du trykke på **<Udført>**.
4. Tryk på tasten **Bekræft** for at vælge et opdateret nyhedsfeed.

Finde et nyhedsfeed

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Internet** → **RSS-læser**.
2. Tryk på **<Menu>** → **Feed-søgning**.
3. Indtast et søgeord, og tryk på **<Søg>**.
Telefonen søger efter relaterede feeds på internettet og viser resultatet.
4. Rul til den ønskede feed og tryk på **<Tilføj>** for at føje den til listen over RSS-feeds.

Podcast

Brug Podcast til at downloade lyd- og videofiler fra internettet og afspille dem på din enhed.

Abonnere på en podcast

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Internet** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Tryk på **<Menu>** → **Abonner på podcast**.

3. Indtast en URL-adresse, og tryk på **<Abonner>** → **<Ja>**.
4. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Søge efter en podcast

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Internet** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Tryk på **<Menu>** → **Søg efter podcast**.
3. Indtast et søgeord, og tryk på **<Søg>**.
Telefonen søger efter relaterede nyheder på internettet og viser resultatet.
4. Rul til den ønskede nyhed og tryk på **<Tilføj>** for at føje den til listen over podcasts.

Downloade og afspille en podcast

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Internet** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Rul til en podcast, og tryk på **<Hent>** for at downloade den.
Podcasten afspilles automatisk i Windows Media Player.

Forbindelse

Lær at overføre data til og fra telefonen via den trådløse Bluetooth-funktion eller pc-datakablet og synkronisere telefonen med en computer via ActiveSync. Lær at konfigurere data eller netværksforbindelser for at oprette forbindelse til internettet eller dit private netværk.

Bruge den trådløse Bluetooth-funktion

Du kan oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder inden for en afstand af 10 meter. Vægge og andre forhindringer mellem enheder kan blokere eller forringe den trådløse forbindelse.

Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **Bluetooth** → **Generelle indstillinger**.
2. Tryk på **<Menu>** → **Slå Bluetooth til**.
3. Hvis andre enheder skal kunne finde og oprette forbindelse til din telefon, skal du trykke på **<Menu>** → **Slå synlighed til**.

Søge efter og parre med en Bluetooth-enhed

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **Bluetooth** → **Generelle indstillinger**.
2. Vælg **Tilføj ny enhed...**
Telefonen søger efter og viser listen over Bluetooth-enheder.
3. Rul til en enhed, og tryk på **<Næste>**.
4. Indtast en Bluetooth PIN-kode, og tryk på **<Næste>**.



To Bluetooth-enheder skal bruge samme PIN-kode for at kunne parres med hinanden. Headset og håndfrie bilsæt bruger muligvis en fast PIN-kode, f.eks. **0000**.

5. Tryk på **<Udført>**.

Sende data via den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg et objekt eller en fil, som du vil sende.
2. Tryk på **<Menu>** → **Send** → **via Bluetooth** eller **<Menu>** → **Send kontaktperson** → **Overfør**.
3. Vælg en enhed på listen.

Modtage data via den trådløse Bluetooth-funktion

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **Overfør**.
2. Marker afkrydsningsfeltet **Modtag indgående overførsler**.
3. Tryk på **<Udført>**.

Konfigurere en COM-port til Bluetooth

Når du opretter forbindelse til en Bluetooth-enhed, der understøtter profilen Serial, kan du oprette en COM-port til Bluetooth.

1. På startskærmen: Tryk på <Start> → <Alle programmer> → **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **Bluetooth** → **Generelle indstillinger**.
2. Tryk på <Menu> → **COM-porte** → <Menu> → **Ny udgående port**.
3. Vælg navnet på en enhed, og tryk på <Vælg>.
4. Vælg en COM-port.
5. Marker afkrydsningsfeltet **Sikker fonbindelse** for at oprette en sikker forbindelse mellem enhederne.
6. Tryk på <Udført>.

Oprette forbindelse via USB

Vælg en standardhandling for din USB-forbindelse

Sådan indstiller du telefonen til at udføre en standardhandling, når du slutter telefonen til en pc med datakablet

1. På startskærmen: Tryk på <Start> → <Alle programmer> → **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **USB**.
2. Vælg en standard USB-tilstand (**ActiveSync** eller **Masselager**).
3. Tryk på <Udført>.

Du kan finde oplysninger om ActiveSync i "Synkronisere telefonen."

Kopier filer til et hukommelseskort

1. Sæt et hukommelseskort i telefonen.
2. Skift USB-forbindelse til **Masselager**.

3. Slut telefonen til en pc med datakablet.
4. Åbn en mappe for at vise fileme.
5. Kopier filer til hukommelseskortet og omvendt.
6. Når du er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem din telefon og pc.

Synkronisere telefonen

Med ActiveSync kan du synkronisere din enhed med en computer og sikkerhedskopiere og gendanne dine data.

Installere ActiveSync på din computer

Før du kan synkronisere dine data, skal du installere ActiveSync fra den medfølgende cd-rom eller fra Microsofts websted (<http://www.microsoft.com>).

Installation af ActiveSync fra den medfølgende cd-rom,

1. Sæt cd-rom'en i pc'en.
2. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
3. Når installationen er gennemført, skal du følge vejledningen på skærmen Guiden Konfiguration af synkronisering for at oprette forbindelse til pc'en og oprette et partnerskab til dataudveksling.

Slutte telefonen til en pc med datakablet

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **USB**.
2. Skift USB-forbindelsen til **ActiveSync** og tryk på **<Udført>**.
3. Sæt den ene ende af datakablet i multifunktionsstikket på telefonen og den anden ende i USB-porten på din pc.

Synkronisere dine data

Når du slutter telefonen til en pc, skal ActiveSync automatisk begynde at synkronisere dine data. Du kan starte synkroniseringen manuelt ved at klikke på **Synkroniser**. Klik på **Stop** for at stoppe en igangværende synkronisering.

Du kan også finde filer på telefonen manuelt og kopiere dem til en pc og omvendt. Klik på **Stifinder** i vinduet Microsoft ActiveSync.

Yderligere oplysninger om synkronisering af dine data findes i ActiveSync Hjælp.

Konfigurere en Exchange-server

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **ActiveSync**.
2. Tryk på **<Menu>** → **Konfigurer server**. Hvis du endnu ikke har konfigureret synkroniseringen med en Exchange-server, vises meddelelsen **Tilføj serverkilde**.

3. Indtast din e-mail-adresse, og tryk på **<Næste>**.
4. Indtast adressen på en server.
5. Hvis du vil oprette en sikker forbindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet **Serveren kræver en krypteret forbindelse (SSL)**.
6. Tryk på **<Næste>**.
7. Indtast brugernavn, adgangskode og domæneadresse.
8. Tryk på **<Næste>**.
9. Vælg de datatyper, der skal synkroniseres.
10. Når du er færdig, skal du trykke på **<Udfør>**.

Ændre synkroniseringstidsplanen

Hvis du jævnligt synkroniserer dine data via en Exchange-server, kan du konfigurere indstillinger for tidspunkter med spidsbelastning og lav belastning.

Sådan ændres synkroniseringstidsplanen

1. Tryk på **<Menu>** → **Tidsplan**.
2. Vælg følgende indstillinger:
 - **Spidsbelastning:** Indstil synkroniseringsfrekvensen ved spidsbelastning.
 - **Lav belastning:** Indstil synkroniseringsfrekvensen ved lav belastning.
 - **Brug ovenstående indstillinger under roaming:** Indstil telefonen til også at bruge synkroniseringstidsplanen ved roaming.
 - **Send/modtag, når jeg klikker på Send:** Indstil telefonen til at synkronisere hver gang du sender eller modtager e-mail.
3. Når du er færdig, skal du trykke på **<Udført>**.

Dele internetforbindelsen med en pc

Du kan bruge telefonen som trådløst modem og gå på internettet via en pc.

1. Slut telefonen til en pc med datakablet eller med den trådløse Bluetooth-funktion.
2. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Internet** → **Deling af Internetforb..**
3. Vælg pc-forbindelse og netværksforbindelsestype, og tryk på **<Opret forb.>**.



ActiveSync deaktiveres, når du opretter forbindelse til internettet via Internet Sharing.

Oprette forbindelse til internettet eller dit private netværk

Hvis du vil oprette forbindelse til internettet eller dit netværk og overføre data, skal du oprette en data- og netværksforbindelse.

Før du begynder, skal du have følgende oplysninger:

- Fra dit teleselskab: Oplysninger om forbindelsesdata, telefonnummer, brugernavn og adgangskode til serveren.
- Fra din internetudbyder (ISP) eller trådløse internetudbyder: Telefonnummeret på udbyderens server eller adgangspunkt, brugernavn og adgangskode.



Telefonen skulle allerede være konfigureret til internetadgang. Hvis du har problemer med at komme på internettet, skal du redigere forbindelsen. Spørg tjenesteudbyderen, hvis du ikke er sikker på, hvilke oplysninger du skal indtaste.

Oprette en opkaldsforbindelse

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **Opkald via modem**.
2. Tryk på **<Menu>** → **Tilføj** for at tilføje en ny forbindelse.
3. Angiv oplysninger for forbindelsen (se "Opkald via modem" for nærmere oplysninger ► s. 43).
4. Når du er færdig, skal du trykke på **<Udført>**.

Oprette en GPRS-forbindelse

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **GPRS**.
2. Tryk på **<Menu>** → **Tilføj** for at tilføje en ny forbindelse.

3. Angiv oplysninger for forbindelsen (se "GPRS" for nærmere oplysninger ► s. 43).
4. Når du er færdig, skal du trykke på **<Udført>**.

Oprette en proxyserverforbindelse

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **Flere...** → **Proxy**.
2. Tryk på **<Menu>** → **Tilføj** for at tilføje en ny forbindelse.
3. Angiv oplysninger for forbindelsen (se "Proxy" for nærmere oplysninger ► s. 44).
4. Når du er færdig, skal du trykke på **<Udført>**.

Opret en VPN-serverforbindelse

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **Flere...** → **VPN**.
2. Tryk på **<Menu>** → **Tilføj** for at tilføje en ny forbindelse.
3. Angiv oplysninger for forbindelsen (se "VPN" for nærmere oplysninger ► s. 45).
4. Når du er færdig, skal du trykke på **<Udført>**.

Øvrige programmer

Lær at bruge Spil, Java, Verdensur, Alarmer, Skæringsdag, Lommeregner, Smartomregner og Stopur.

Spil

Sådan spiller du et spil

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Spil**.
2. Vælg et spil på listen, og følg vejledningen på skærmen.



De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område. Betjening og funktioner i spil kan variere.

Java

Java er den mappe, der indeholder downloadede spil og programmer.

Downloadede programmer

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Spil** → **Java** → et program.
2. Tryk på **<Overfør>**.

Starte et program

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Spil** → **Java** → et program.
2. Tryk på **<Menu>** for at åbne en liste med forskellige funktioner og indstillinger for dit program.

Verdensur

Med et verdensur kan du se, hvad klokken er i andre byer og lande.

Oprette et verdensur

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Rul til et verdensur, og tryk på **<Tildel>**.
3. Rul til venstre eller højre for at vælge en tidszone.

4. Rul op eller ned for at vælge et land og en by.
5. Tryk på **<Udført>**.
6. Tryk på **<Menu>** → **Anvend sommertid** for at bruge sommertid.

Føje et verdensur til din skærm

Du kan få vist ure med to forskellige tidszoner på din skærm.

Når du har oprettet et verdensur

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Rul til det verdensur, som du vil tilføje.
3. Tryk på **<Menu>** → **Sæt som hjemmeskærm**.
4. Tryk på **<OK>**.

Alarmer

Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

Indstille en ny alarm

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Planlægning** → **Alarmer**.
2. Rul til en tom alarmplads, og tryk på **<Rediger>**.
3. Indstil alarmens detaljer.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **<Udført>**.

Stoppe en alarm

Når alarmen ringer:

- Tryk på **<Ok>** for at stoppe alarmen uden at slumre.
- Tryk på **<Afvis>** for at stoppe en slumrealarm, eller tryk på **<Slumre>** for at udsætte alarmen i slumreperioden.

Skæringsdag

Brug Skæringsdag til at beregne, hvor mange dage der er til eller er gået siden en begivenhed.

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Planlægning** → **Skæringsdag** → **<Ny>**.
2. Indtast detaljer for tælleren i hvert felt.
3. Når du er færdig, skal du trykke på **<Udført>**.

Lommeregner

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Tilbehør** → **Lommeregner**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

Smartomregner

Med Smartomregner kan du omregne mål og valutaer fra en enhed til en anden. Hvis du vil konvertere valutaer, skal du først angive en udgangsvaluta og en valutakurs.

Tilføj valutaer og valutakurser



Udgangsvalutaens værdi er altid 1, derfor skal du altid angive valutakurser ud fra én enhed af udgangsvalutaen. Valutakurserne svinger ofte. Hvis du vil være sikker på, at konverteringen bliver korrekt, skal du indtaste den aktuelle valutakurs.

Sådan angives en udgangsvaluta

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Tilbehør** → **Smartomreg...** → **Valuta**.
2. Tryk på **<Menu>** → **Vis kurser**.
3. Rul til højre eller venstre for at vælge en udgangsvaluta, og tryk på **<Udført>**.

Sådan tilføjer du andre valutaer og valutakurser

1. Gentag trin 1-2 ovenfor.
2. Tryk på **<Menu>** → **Tilføj kurs**.
3. Indtast navnet på den nye valuta og valutakursen.
4. Tryk på **<Udført>**.

Konvertere mål

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Tilbehør** → **Smartomreg...**
2. Vælg en konverteringstype.
3. Rul til højre eller venstre for at skifte udgangsenhed (hvis nødvendigt).
4. Rul ned, og indtast udgangsværdien.
5. Rul ned, og rul til højre eller venstre for at skifte konverteringsenhed (hvis nødvendigt). Telefonen viser det omregnede resultat.

Stopur

1. På startskærmen: Tryk på **<Start>** → **<Alle programmer>** → **Tilbehør** → **Stopur**.
2. Tryk på **<Start>** for at starte stopuret.
3. Tryk på **<Indspil>** for at tage mellemtider.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **<Stop>**.
5. Tryk på **<Nulstil>** for at slette tider.



Indstillinger

Lær om de indstillinger, der findes på telefonen. Sådan får du adgang til telefonens indstillinger:

På startskærmen: Tryk på <Start> → <Alle programmer> → **Indstillinger**.



Hvis du vil have flere indstillingsmuligheder, skal du rulle ned eller vælge **Flere...**

Telefon

Bestem, hvordan telefonen håndterer opkald med Opkalder-ID, Banke på og andre opkaldsindstillinger.

Alle opkald

- **Valg af bånd:** Indstil telefonen til brug på UMTS- eller GSM-netværk.
- **Opkaldspris:** Se opkaldsprisen for de enkelte opkald, hvis dette er understøttet af dit SIM- eller USIM-kort.

- **Opkaldsindstillinger**

Vilkårlig tast kan besvare opkald: Indstil telefonen til at besvare et opkald, når du trykker på en tast (undtagen [↵] og [ⓞ])

Vis SIM-kontaktpersoner: Indstilles til at vise visitkort, der er gemt på SIM- eller USIM-kortet

Telefonnummer: Viser dit telefonnummer

Talebeskednummer: Indtast det nummer på telefonsvareren, som du har fået af tjenesteudbyderen

SMS-beskedservicecenter: Indtast det SMS-servicenummer, som du har fået af tjenesteudbyderen

Landekode: Indstil din landekode

Områdenr.: Indstil din områdekode

- **Eget nummer:** Indstil telefonen til at vise dit nummer ud fra dine præferencer eller netværksindstillinger.

- **Kanaler**

Aktiver kanaler: Vælg at modtage gruppe-meddelelser

Modtag kanalliste: Indstil denne for at modtage en liste over alle tilgængelige gruppeudsendelseskanaler på nettet

Sprog: Vælg dit foretrukne sprog til visning af gruppe-meddelelser

- **Begrænsede numre:** Vælg denne indstilling for at tillade udgående opkald til et begrænset antal telefonnumre.

- **Netværk**

Aktuelt netværk: Viser det aktive netværk.

Netværksvalg: Indstil telefonen til automatisk eller manuelt at vælge en list over mobilnet



Hvis du vil bruge en tjeneste på et andet netværk, skal du vælge et, der har en roaming-aftale med din egen udbyder.

- **Lukket brugergruppe:** Indstil telefonen til at begrænse opkald til og fra en valgt gruppe af brugere.

Stemmeopkald

- **Banke på:** Indstil til at gøre dig opmærksom på et indgående opkald under et igangværende opkald.
- **Opkaldsspærring:** Begrænsning af indgående eller udgående opkald.

Bloker indgående opkald

- **Fra:** Indstilles for at deaktivere spærring af indgående opkald
- **Under roaming:** Indstil telefonen til at forhindre indgående opkald, når du er uden for dit eget net
- **Alle opkald:** Indstil telefonen til at forhindre alle indgående opkald

Bloker udgående opkald

- **Fra:** Indstilles for at deaktivere spærring af indgående opkald

- **Internationale undtagen eget net:** Indstil telefonen til at forhindre internationale opkald til andre lande end dit hjemland
- **Internationale opkald:** Indstil telefonen til at forhindre opkald til internationale numre
- **Alle opkald:** Indstil telefonen til at forhindre alle udgående opkald
- **Viderestilling:** Du kan viderestille opkald til et andet nummer.
Ubetinget: Vælg at viderestille alle stemmenotat
Intet svar: Vælg at viderestille opkald, når du ikke svarer
Optaget: Vælg at viderestille opkald, når du er optaget af et andet opkald
Ingen dækning: Vælg at viderestille opkald, når telefonen er slukket
Dataopkald: Indstil telefonen til at forhindre alle dataopkald

Videoopkald

- **Udgående billede:** Vælg et billede, der skal bruges under videoopkald.
- **Indst., mislykket opkald:** Indstil telefonen til at forsøge et videoopkald igen eller sende en sms-meddelelse, når et stemmeopkald ikke får forbindelse.
- **Opkaldsspærring:** Begrænsning af indgående eller udgående opkald.
- **Viderestilling af opkald:** Du kan viderestille opkald til et andet nummer.

Egne numre

Gem dit telefonnummer på SIM- eller USIM-kortet. Det gemte nummer påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM- eller USIM-kortet.

Lyde

- **Ringetone:** Vælg en ringetone for indgående opkald.
- **Besked**
 - Påmindelser:** Angiv en tone for påmindelser
 - Ny e-mail:** Vælg en tone for indgående e-mail-besked
 - Ny SMS-besked:** Vælg en tone for indgående SMS-meddelelser
 - Ny talebesked:** Vælg en tone for indgående telefonsvaremeddelelser
 - Ny onlinemeddelelse:** Vælg en tone for indgående chatmeddelelser
 - SIM-værktøjsmeddelelse.:** Vælg en tone for indgående SIM toolkit-meddelelser
- **Systemlyd**
 - Udråb:** Angiv en tone for udråb.
 - Spørgsmål:** Angiv en tone for spørgsmål.
 - Advarsler:** Indstil telefonen til at afspille en advarselstone, f.eks. når batteriet skal lades op.

- **Tastaturtone:** Vælg en tone for tastetryk.
- **DNSe:** Indstil en af følgende indstillinger for DNSe (Digital Natural Sound Engine), så du kan forbedre den digitale lydeffekt i dit headset:
3D-effekt: Indstil en 3D-lydeffekt
EQ-tilstand: Indstil en equalizereffek.
Genkl: Indstil en ekkoeffekt

Skærm

Startskærm

- **Startskærmlayout:** Indstil udseendet for hjemmeskærmen.
- **Vis seneste programmer:** Indstil denne for at vise skærmen Seneste programmer, når du trykker på <Start>
- **Farveskema:** Angiv en temafarve
- **Baggrundsbillede:** Indstil et baggrundsbillede.
- **Timeout:** Angiv, efter hvor lang tid den aktuelle skærm skifter til startskærmen.

Profiler

Skift lydprofil (se Hurtigstart).

Dato og klokkeslæt

Kontroller udseende og egenskaber for dato og tid.

- **Tidszone:** Indstil tidszonen.
- **Dato:** Indstil den aktuelle dato.
- **Klokkeslæt:** Indstil det aktuelle klokkeslæt.
- **Tidszoneopdatering:** Vælg en tilstand for opdatering af den aktuelle tid og dato.
Kun manuelt: Indstil tid og dato manuelt
Prompt først: Telefonen spørg dig først om du vil opgradere tidsinformationen
Automatisk: Din telefon vil modtage information fra netværket og automatisk opdatere den aktuelle tid. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den støttes af dit netværk

International

- **Sprog:** Vælg det sprog, der skal vises på skærmen (for alle menuer og programmer).
- **Landestandard:** Indstil dit område.
- **Kort datoformat:** Vælg et datoformat.
- **Langt datoformat:** Vælg et datoformat.
- **Klokkeslætformat:** Vælg et tidsformat
- **Positivt tal:** Angiv, hvordan positive tal skal vises.
- **Negativt tal:** Angiv, hvordan negative tal skal vises.
- **Positiv valuta:** Angiv, hvordan positiv valuta skal vises.
- **Negativ valuta:** Angiv, hvordan negativ valuta skal vises.

Forbindelser

Kontroller den trådløse Bluetooth-funktion eller USB-forbindelse, og opret opkalds-, GPRS-, proxy- og VPN-forbindelser, så du kan få forbindelse til internettet eller dit private netværk.

Styring af trådløs

Vælg denne funktion for at slå telefonens trådløse funktioner eller den trådløse Bluetooth-funktion til eller fra.

Overfør

Indstil telefonen til at modtage data fra andre Bluetooth-enheder via en trådløs forbindelse.

Bluetooth

- **Generelle indstillinger:** Kontrollerer den trådløse Bluetooth-funktion (se "Bruge den trådløse Bluetooth-funktion" ► s. 24)
- **BBP indstillinger:** Angiv en standard Bluetooth-printer, når der er blevet parret Bluetooth-printere med din telefon.



Når først du har valgt en Bluetooth-printer som standard, kan du udskrive billeder fra Indholdshåndtering.

- **OBEX indstillinger:** Ændrer de OBEX-indstillinger, der er relateret til at modtage filer.
- **Indstillinger for Min information:** Her kan du kontrollere telefonens navn og adresse.

USB

Du kan vælge, hvordan telefonen opfører sig, når den sluttes til en pc.

Opkald via modem

Hvis du vil oprette en opkaldsforbindelse, skal du trykke på <Menu> → **Tilføj** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Beskrivelse:** Vælg et navn for opkaldsforbindelsen.
- **Opretter forbindelse til:** Vælg den netværkstype, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet.
- **Telefonnummer:** Indtast dit telefonnummer.
- **Brugernavn:** Angiv et brugernavn.
- **Adgangskode:** Vælg en adgangskode for opkaldsforbindelsen.
- **Domæne:** Indtast et domænenavn.

GPRS

Hvis du vil oprette en GPRS-forbindelse, skal du trykke på <Menu> → **Tilføj** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Beskrivelse:** Vælg et navn for GPRS-forbindelsen.
- **Opretter forbindelse til:** Vælg den netværkstype, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet.
- **Adgangspunkt:** Angiv et navn for et adgangspunkt.
- **Brugernavn:** Angiv et brugernavn.
- **Adgangskode:** Vælg en adgangskode for GPRS-forbindelsen.
- **Godkendelsestype:** Vælg en godkendelsestilstand.
- **Primær DNS:** Angiv den primære DNS-adresse (Domain Name Server).
- **Sekundær DNS:** Angiv den sekundære DNS-adresse (Domain Name Server).
- **IP-adresse:** Indtast IP-adressen på den gateway, som du fik af tjenesteudbyderen.

Proxy

Hvis du vil oprette en proxyforbindelse, skal du trykke på <Menu> → **Tilføj** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Beskrivelse:** Vælg et navn for proxyforbindelsen.
- **Opretter forbindelse fra:** Vælg den netværkstype, der skal bruges til at oprette forbindelse fra.
- **Opretter forbindelse til:** Vælg den netværkstype, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet.
- **Proxy (navn:port):** Angiv proxyserverens navn og portnummer.
- **Type:** Vælg den netværkstype, der skal bruges til at oprette forbindelse til proxyserveren.
- **Brugernavn:** Angiv et brugernavn.
- **Adgangskode:** Vælg en adgangskode for proxyforbindelsen.

VPN

Hvis du vil oprette en VPN-forbindelse, skal du trykke på <Menu> → **Tilføj** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Beskrivelse:** Vælg et navn for VPN-forbindelsen.
- **VPN-type:** Vælg en VPN-type.
- **Server:** Angiv et navn for VPN-serveren.
- **Opretter forbindelse fra:** Vælg den netværkstype, der skal bruges til at oprette forbindelse fra.
- **Opretter forbindelse til:** Vælg den netværkstype, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet.
- **Brugernavn:** Angiv et brugernavn.
- **Adgangskode:** Vælg en adgangskode for VPN-forbindelsen.
- **Domæne:** Angiv et domænenavn

- **IPSec-godkendelse:** Angiv en godkendelsestype, hvis du indstiller VPN-typen til **IPSec/L2TP**.
- **Forhånds. ISpec-nøgle:** Angiv en på forhånd delt nøgle, hvis du har angivet **Forhåndsdelte nøgle**.

Agps Manager

Du kan indstille downloadindstillingerne for funktionen Assist GPS. Før du deaktiverer denne funktion skal du lukke alle aktive programmer for at få det bedste ud af din GPS.

- **Status:** Download opdateret GPS-data
- **Indstil.:** Angiv indstillinger for download af GPS-data.

Operatørindstillinger

Kontroller din tjenesteudbyder ifølge det SIM- eller USIM-kort, som du bruger.

Domæneregistrering

Registrer nye domænenavne for virksomhedens ressourcer.

Sikkerhed

Indstil sikkerhedskoder, og administrer sikkerhedscertifikater eller sikkerhedsmoduler.

- **Enhedlås:** Vælg en låsekode for telefonen
- **Aktiver SIM-lås:** Indstil din telefon ved hjælp af kun dit SIM- eller USIM-kort. Hvis SIM- eller USIM-låsen er aktiveret, kan du ikke bruge et andet SIM- eller USIM-kort på din enhed.
- **Aktiver SIM-pinkode:** Indstil telefonen til at bede om en PIN-kode, hver gang du tænder den.
- **Ret SIM-pinkode:** Ændrer PIN-koden.
- **Skift pinkode2:** Skift PIN2-koden.

- **Certifikater:** Viser sikkerhedscertifikater. Disse certifikater hjælper med at sikre dine personlige data og med at undgå virus og anden farlig software.
- **Skift adg.kode for spær.:** Skift adgangskode for opkaldsspærring.
- **Skift adg.kode for nulst.:** Skifter telefonens adgangskode.
- **Nulstil:** Nulstiller indstillingerne til fabriksindstillingerne.
- **Tyverisporing:** Indstil telefonen til at sende den forudindstillede sporingsmeddelelse til din familie eller venner, når nogen forsøger at bruge telefonen med et andet SIM- eller USIM-kort. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på grund af andre funktioner, der understøttes af din tjenesteudbyder.

Konfigurer e-mail

Opret en ny e-mail-konto.

Meddelelsestelegraf

Få vist en rullende tekst for nye meddelelser. Når du modtager en ny meddelelse, vises meddelelsen med det valgte billede på skærmen.

SMS-indstillinger

Skift indstillinger for afsendelse af SMS-meddelelser.

Styrede programmer

Få vist en oversigt over installerede programmer.

Fjern programmer

Fjern programmer, som du har installeret på telefonen. Rul til et program, og tryk på <Menu> → **Fjern**.

Strømstyring

- **Batteri:** Få vist den resterende strøm på batteriet.
- **Baggrundsbelysningstid:** Angiv, hvor længe der skal gå, før baggrundsløset dæmpes.
- **Visningstid:** Angiv, hvor længe der skal gå, før skærmen dæmpes.
- **Lysstyrke for skærm:** Indstil skærmens lysstyrke.
- **Tid for tastaturlys:** Angiv, hvor længe der skal gå, før tastaturlyset dæmpes.
- **Lyssensor:** Indstil telefonen til at bruge lyssensoren til at bestemme brugen af baggrundsløys og tastaturlys.
- **Tastaturlys til:** Indstil tastaturlyset til at tænde (**Hvornår som helst**), eller angiv et tidsrum for brug af tastaturlys (**Brugerdefineret tid**) i følgende indstillinger.

- **Starttid:** Indstil et starttidspunkt for brug af tastaturet.
- **Sluttid:** Indstil et sluttidspunkt for brug af tastaturet.

Ejeroplysninger

Indtast dine kontaktoplysninger.

Hukommelsesstatus

Få vist oplysninger om, hvor meget hukommelse, der aktuelt bruges på telefonen og hukommelseskortet. Tryk på **<Menu>** → **Formater hukommelseskort** for at formatere hukommelseskortet.

Enhedsnavn

Indtast telefonens navn.

Tilgængelighed

- **Systemskriftstørrelse:** Indstil tekststørrelsen på skærmen.
- **Multitryk-timeout:** Angiv forsinkelsen mellem tastetryk ved indtastning af tekst.
- **Bekræftelsestimeout:** Indstil en forsinkelse for timeout af en ubekræftet handling.
- **Lydstyrke for indgående opkald:** Indstil lydstyrke for alarmtoner under opkald.

Om

Få vist oplysninger om telefonen.

Fejlrapportering

Sæt din telefon til at sende en fejlrapport til Microsoft når det opstår en fejl i et program. Dette kan hjælpe Microsoft at forbedre fremtidige produkter.

Kundefeedback

Indstil telefonen til at sende tilbagemeldinger om, hvordan du bruger Windows Mobile-produkter. Dette hjælper med at identificere tendenser og brugsmønstre for at forbedre nye produktudgaver.

Windows Update

Indstil telefonen til at downloade vigtige sikkerhedsopdateringer, som du har brug for, fra Microsoft-hjemmesiden. Microsoft udgiver opdateringer til Windows-software og Windows-baseret hardware for at holde din telefon opdateret og beskytte den mod kendte sikkerhedstrusler.



Fejlsøgning

Hvis der opstår problemer med din telefon, skal du følge anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker.

Når du prøver at tænde telefonen, får du muligvis vist følgende meddelelse:

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
SIM-fejl	Sørg for, at SIM- eller USIM-kortet er sat korrekt i.

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
Angiv SIM-pinkode	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Hvis du vil slå tvungen angivelse af PIN-kode fra, skal du trykke på <Start> → <Alle programmer> → Indstillinger → Flere... → Sikkerhed → Deaktiver SIM-pinkode .

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
PUK-kode kræves	Når SIM- eller USIM-kortet låses er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

Der vises intet signal på telefonen (ingen søjler ved siden af netværksikonet)

- Hvis du lige har tændt for telefonen, skal du vente i 2 minutter på, at telefonen finder netværket og modtager et signal.
- Du kan muligvis ikke modtage et signal i en tunnel eller en elevator. Find et åbent område.

- Du befinder dig mellem forskellige dækningsområder. Du skulle modtage et signal, når du kommer ind i et tjenesteområde.

Du har glemt en sikkerhedskode, PIN- eller PUK-kode

Hvis du glemmer eller mister denne kode eller en anden kode, skal du kontakte sælgeren eller din tjenesteudbyder.

Der er hvide linjer på skærmen

Der kan opstå hvide linjer på skærmen, når du tænder telefonen efter ikke at have brugt den i en længere periode, eller hvis du har taget batteriet ud uden først at slukke for telefonen. Skærmen skulle gerne blive normal efter et stykke tid.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op

- Husk at trykke på [☞].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt i kontaktoplysningerne.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Flyt den indbyggede mikrofon tættere på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukkes sommetider under opladningen

- Tag telefonen ud af opladeren og tag batteriet ud og sæt det i igen. Prøv at oplade batteriet igen.
- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren og tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere lades helt op, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

Telefonen bliver varm

Når du bruger flere programmer samtidig, bruger telefonen mere strøm og kan blive varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Telefonen beder dig om at slette nogle data

Der mangler hukommelse. Flyt dine data til et hukommelseskort, eller slet gamle elementer i programmer.

Telefonen kan ikke oprette forbindelse til internettet

- Sørg for, at du har indtastet gyldige indstillinger for din internetudbyder.
- Sørg for, at den trådløse forbindelse til tjenesteudbyderens mobilnet er slået til, og at signalet ikke blokeres.
- Kontroller, om brugernavn og adgangskode er indtastet korrekt.

Du kan ikke finde en Bluetooth-enhed

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er slået til på begge enheder.
- Sørg for, at afstanden mellem enhederne ikke er mere end 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.
- Sørg for, at indstillingerne på hver enhed gør det muligt at se andre enheder.
- Sørg for, at begge enheder understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sørg for, at PIN-koden er indtastet korrekt på begge enheder.

Du kan ikke lytte til musik på en eksternt Bluetooth-høretelefon

- Sørg for, at telefonen er sluttet til høretelefonen.
- Sørg for, at det musikformat, som du vil lytte til, understøttes af høretelefonen.
- Sørg for, at afstanden mellem høretelefonen og telefonen ikke er mere end 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.

MICROSOFT-LICENSBETINGELSER FOR WINDOWS MOBILE 6.1 SOFTWARE

Licensbetingelserne er en aftale mellem dig og Samsung Electronics Inc. ("Virksomheden"). Læs dem venligst. De gælder for den software, der ligger på telefonen. Softwaren omfatter også de separate medier, som du har modtaget softwaren på.

Softwaren på denne telefon omfatter software, der bruges af Virksomheden på licens fra Microsoft Corporation eller associerede selskaber.

Betingelserne gælder også

- opdateringer
- tilføjelser
- internetbaserede tjenester og
- support-tjenester

til denne software, medmindre andre betingelser gælder for disse. Hvis det er tilfældet, gælder de andre betingelser.

Som beskrevet nedenfor accepterer du med din brug af nogle funktioner, at visse standardoplysninger om din computer sendes videre til internetbaserede tjenester.

Med din brug af softwaren, herunder denne enhed, accepterer du disse betingelser. Hvis du ikke accepterer betingelserne, må du ikke bruge enheden og softwaren. Forhør dig om Virksomhedens returneringspolitik for at få dine penge tilbage eller et tilgodebevis.

ADVARSEL: Hvis softwaren indeholder stemmebetjent teknologi, kræver brugen af denne software brugerens opmærksomhed. Hvis du ikke holder opmærksomheden på vejen under kørsel, kan der ske en ulykke eller andre alvorlige konsekvenser. Selvom opmærksomheden kun svigter et kort øjeblik, kan det være farligt, hvis du fjerner opmærksomheden fra din kørsel på et kritisk tidspunkt. Virksomheden og Microsoft fremsætter ikke oplysninger og garantierklæringer om eller vurderer på nogen måde, at denne software er lovlig, sikker eller kan anbefales eller er beregnet til kørsel eller i forbindelse med anden brug af et motorkøretøj.

Hvis du overholder disse licensbetingelser, har du nedenstående rettigheder.

1. BRUGSRET.

Du må bruge softwaren på den enhed, som du købte softwaren sammen med.

2. ØVRIGE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGSRETTIGHEDER.

- a. **Bestemt formål.** Virksomheden har designet enheden til et bestemt formål. Du må kun bruge softwaren til dette formål.
- b. **Medfølgende Microsoft-programmer og øvrige obligatoriske licenser.** Med undtagelse af det nedenfor anførte gælder disse licensbetingelser for alle Microsoft-programmer, der er inkluderet i softwaren. Hvis de licensbetingelser, der følger med et af disse programmer, giver dig andre rettigheder, der ikke udtrykkeligt er i konflikt med disse betingelser, er du også omfattet af disse rettigheder.
 - i. Denne aftale giver dig ikke rettigheder med hensyn til Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync eller Microsoft Outlook 2007 Trial, der er omfattet af de licenser, der følger med disse programmer.

- c. **Talegenkendelse.** Hvis softwaren indeholder talegenkendelseskomponenter, anerkender du, at talegenkendelse er en statistisk proces, og at genkendelsesfejle er en naturlig del af denne proces. Hverken Virksomheden eller Microsoft eller deres leverandører er erstatningspligtige i forbindelse med fejl i talegenkendelsesprocessen.
- d. **Telefonens funktionalitet.** Hvis enhedens software indeholder telefonfunktioner, fungerer hele eller dele af enhedens software muligvis ikke, hvis du ikke har en servicekonto hos en relevant mobiludbyder ("Mobiloperatør"), eller hvis mobiludbyderens netværk ikke er i drift eller ikke er konfigureret til at fungere med enhedens software.
3. **LICENSENS OMFANG.** Softwaren er ikke solgt, men givet i licens. Denne aftale giver dig kun visse rettigheder til at bruge softwaren.

Virksomheden og Microsoft forbeholder sig alle andre rettigheder. Medmindre gældende lov trods denne begrænsning giver dig flere rettigheder, må denne software kun bruges som udtrykkeligt beskrevet i denne aftale. Dette skal ske i overensstemmelse med alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader dig at bruge den på en bestemt måde. Du må ikke:

- Forsøge at omgå softwarens tekniske begrænsninger.
- Foretage reverse engineering eller dekompile softwaren.
- Lave flere kopier af softwaren end angivet i denne aftale.
- Udgive softwaren, så andre kan kopiere den.
- Leje, lease eller låne softwaren ud.
- Bruge softwaren til kommercielle software hosting-tjenester.

Udover de i denne aftale udtrykkeligt nævnte tilfælde, giver adgangsretten til softwaren på denne enhed ikke ret til at implementere Microsoft-patenter eller andre immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft i software eller enheder, der opretter forbindelse til denne enhed.

Du må bruge softwarens fjernadgangsteknologier, f.eks. Remote Desktop Mobile, til at etablere forbindelse til softwaren fra en computer eller server. Du er ansvarlig for at opnå eventuelle licenser, der kræves for at bruge de protokoller, der giver adgang til anden software.

4. INTERNETBASEREDE TJENESTER.

Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Microsoft kan til enhver tid ændre eller annullere disse.

a. **Accept af internetbaserede tjenester.**

De nedenfor beskrevne softwarefunktioner opretter forbindelse til Microsofts eller en tjenesteyders computersystemer via internettet.

I visse tilfælde modtager du ikke en meddelelse, når der oprettes forbindelse. Du kan slå nogle af disse funktioner fra eller undlade at bruge dem. Yderligere oplysninger om disse funktioner findes på <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931>.

Med din brug af disse funktioner accepterer du overførslen af disse oplysninger.

Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte dig.

Enhedsoplysninger. Følgende funktioner bruger internetprotokoller, der sender enhedsoplysninger til de pågældende systemer, f.eks. din IP-adresse, typen af dit styresystem, din browser og navnet og versionen på den software, som du bruger, og sprogekoden for den enhed, som du installerede softwaren på. Microsoft bruger disse oplysninger til at gøre internetbaserede tjenester tilgængelige for dig.

- **Opdateringsfunktion til Windows Mobile.** Opdateringsfunktionen til Windows Mobile giver dig mulighed for at hente og installere softwareopdateringer til din enhed, når der er tilgængelige opdateringer. Du kan vælge ikke at bruge denne funktion. Virksomheden og/eller din mobiloperatør understøtter muligvis ikke denne funktion eller opdatering af din enhed.
- **Digital Rights Management til Windows Media.** Indholdsejere bruger WMDRM-teknologi (Windows Media Digital Rights Management) til at beskytte deres immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder. Softwaren og tredjepartssoftware bruger WMDRM til at afspille og kopiere WMDRM-beskyttet indhold. Hvis softwaren ikke beskytter indholdet, kan indholdsejerne bede Microsoft om at tilbagekalde softwarens evne til at bruge WMDRM til

at afspille eller kopiere beskyttet indhold. Tilbagekaldelsen påvirker ikke andet indhold. Når du downloader licenser til beskyttet indhold, accepterer du, at Microsoft muligvis inkluderer en tilbagekaldelsesliste i licenserne. Indholdsejerne kan kræve, at du opgraderer WMDRM for at få adgang til deres indhold. Microsoft-software, der indeholder WMDRM, beder om din accept før opgraderingen. Hvis du afviser en opgradering, kan du ikke åbne indhold, der kræver opgraderingen.

- b. **Misbrug af internetbaserede tjenester.** Du må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan skade dem eller forringe andres brug af dem. Du må ikke bruge tjenesterne til på nogen måde at forsøge at opnå uautoriseret adgang til en tjeneste, data, konto eller et netværk.

5. OPLYSNINGER OM

VIDEOSTANDARDEN MPEG-4.

Softwaren kan indeholde MPEG-4-videoafkodningsteknologi. Denne teknologi er et format til komprimering af videodata. MPEG LA, L.L.C. kræver denne meddelelse:

BRUG AF DETTE PRODUKT PÅ NOGEN MÅDE I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG 4-VIDEOSTANDARDEN ER FORBUDT, UNDTAGEN I FORBINDELSE MED BRUG DIREKTE FORBUNDET MED:
(A) DATA ELLER INFORMATION, (i) GENERERET AF OG INDHENTET UDEN GEBYR FRA EN FORBRUGER, DER IKKE DERVED ER ENGAGERET I ET FORRETNINGSMÆSSIGT FORETAGENDE OG (ii) KUN TIL PERSONLIGT BRUG, OG
(B) ANDRE FORMÅL, HVOR DER ER OPNÅET EN KONKRET OG SEPARAT LICENS FRA MPEG LA, L.L.C.

Hvis du har spørgsmål angående MPEG-4-videostandarden, skal du kontakte MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

6. **DIGITALE CERTIFIKATER.** Softwaren bruger digitale certifikater i X.509-format. De digitale certifikater bruges til godkendelse.
7. **TILSLUTNINGSSOFTWARE.** Pakken med enheden indeholder Windows Mobile Device Center eller Microsoft ActiveSync-software. Hvis denne software medfølger, må du installere og bruge den i overensstemmelse med de medfølgende licensbetingelser. Hvis der ikke medfølger licensbetingelser, må du installere og bruge én (1) kopi af softwaren på en enkelt computer.

8. **NETVÆRKSADGANG.** Hvis du bruger et netværk, f.eks. på din arbejdsplads, kan netværksadministratoren begrænse enhedens funktioner og muligheder.
9. **PRODUKTSUPPORT.** Kontakt Virksomheden for supportmuligheder. Brug det supportnummer, der følger med enheden.
10. **LINKS TIL TREDJEPARTSWEBSTEDER.** Hvis softwaren indeholder links til en tredjeparts websteder, er disse links kun ment som en hjælp, og medtagelsen af et link betyder ikke, at Microsoft blåstempler en tredjeparts websted.
11. **SIKKERHEDSKOPI.** Du må tage en sikkerhedskopi af softwaren. Du må kun bruge den til at installere softwaren på enheden igen.
12. **LICENSBEVIS.** Hvis du købte softwaren på enheden eller på en disk eller et andet medie, viser ægthedsbeviset (Certificate of Authenticity), at softwarelicensen og softwaren er ægte. Dette mærke skal sidde på enheden for at være gyldigt eller være inkluderet i Virksomhedens softwareemballage.
Hvis du modtager mærket separat, er det ikke gyldigt. Mærket bør sidde på enheden eller emballagen, så du kan bevise, at du har licens til at bruge softwaren. Yderligere oplysninger om identificering af ægte Microsoft-software findes på siden <http://www.howtotell.com>.

13. **OVERDRAGELSE TIL EN TREDJE PART.** Softwaren må kun overdrages sammen med enheden, ægthedsbeviset (Certificate of Authenticity) og disse licensbetingelser direkte til en tredje part. Før overdragelsen skal den anden part acceptere, at licensbetingelserne gælder for overdragelsen og brug af softwaren. Du må ikke beholde kopier af softwaren herunder sikkerhedskopier.
14. **IKKE FEJLTOLERANT.** Softwaren er ikke fejltolerant. Virksomheden installerede softwaren på enheden og er ansvarlig for, hvordan den virker på enheden.
15. **BEGRÆNSET BRUG.** Microsoft-softwaren er designet til systemer, der ikke kræver fejlfri drift. Du må ikke bruge Microsoft-softwaren på en enhed eller et system, hvor en fejl i softwaren vil medføre en forventelig risiko for personskade eller død.

Dette omfatter drift af atomanlæg, flynavigation eller kommunikationssystemer og flytrafikstyring.

16. **INGEN GARANTI FOR SOFTWAREN.** Softwaren leveres "som den er og forefindes". Du bærer hele risikoen i forbindelse med brugen af den. Microsoft giver ingen udtrykkelige garantier eller betingelser. Eventuelle garantier, som du måtte modtage vedrørende enheden eller softwaren stammer ikke fra og er ikke bindende for Microsoft eller dets associerede selskaber. Hvor de lokale love tillader det, tager Virksomheden og Microsoft forbehold for indirekte garantier for salgbarhed, egnethed til bestemte formål og ikke-krænkelse af rettigheder.

17. **ANSVARSBEGRÆNSNING.** Du kan kræve op til halvtreds dollars (USD 50,00) eller et tilsvarende beløb i lokal valuta i erstatning fra Microsoft og dets associerede selskaber. Du har ikke ret til anden erstatning, herunder følgeskader, tabt fortjeneste eller særlige, indirekte skader.

Denne begrænsning gælder for:

- Alt, der relaterer sig til softwaren, tjenester, indhold (inklusive koder) på tredjeparts internetsider eller tredjeparts programmer og
- Krav om kontraktbrud, brud på garanti eller betingelser, objektivt ansvar, forsømmelse eller andre skadegørende handlinger i det omfang disse er i overensstemmelse med gældende lov.

Det gælder også, selvom Microsoft burde have vidst, at skaden kunne opstå. Ovenstående begrænsninger gælder muligvis ikke for dig, hvis dit land ikke tillader forbehold for eller begrænsning af indirekte skader, følgeskader eller andre skader.

18. **EKSPORTBEGRÆNSNINGER.**

Softwaren er underlagt USA's eksportlove og regler. Du skal overholde alle lokale og internationale eksportlove og regler, der gælder for softwaren. Disse love indeholder begrænsninger for destinationer, slutbrugere og slutbrug. Yderligere oplysninger findes på www.microsoft.com/exporting.

Indeks

ActiveSync

- Exchange-server, 28
- installere, 27
- synkronisere, 28
- tidsplan, 28

Adobe Flash Lite. se medier

Adobe Reader LE, 15

Bluetooth

- COM-port, 26
- aktivere, 24
- modtage data, 25
- oprette forbindelse til andre enheder, 25
- sende data, 25

FM-radio

- gemme stationer, 8
- lyt til, 8

Indholdsstyring se medier

Java, 32

Messenger:

- chatte, 20
- konfigurere og logge på, 20

Office Mobile

- Excel-projektmapper, 13
- OneNote, 15
- PowerPoint-diasshows, 14
- Word-dokumenter, 14

RSS-læser, 21

alarm

- indstille, 34
- stoppe, 34

certifikat, 46

dato og tid, 41

exchange-server, se ActiveSync

filhåndtering, 17

gruppeadministrator, 15

kalender

- oprette aktiviteter, 12
- skifte visning, 13
- stoppe alarmer, 13

kontaktpersoner

- kopiere kontaktpersoner, 11
- tildede billeder og ringetoner, 12
- tildede hurtigkaldsnumre, 12

konvertering

- angive valutakurser, 35
- konvertere mål, 35
- tilføje valutaer, 35
- valutakonvertering, 35

lommeregner, 34

lyde, 40

meddelelse

- e-mail, 4
- multimedie, 2
- vise, 4

multimedia

- afspille Flash-filer, 10
- afspille stemmenotat, 10
- optage stemmenotat, 10
- åbne filer i Indholdsstyring, 6

opgaver

- markere som fuldført, 17
- oprette, 17

podcasts, 22

sikkerhed, 46

skæringsdag, 34

skærm, 41

spil, 32

sprog, 42

stemmenotater, se medier

stopur, 36

ur

- indstille alarmer, 34
- skifte verdensur, 33
- stoppe alarmer, 34

wireless manager, 42