

## Seki DVD Fjernbetjening



### *Trin 1*

For at programmere sin nye Seki DVD skal man holde knapperne Tænd/Sluk TV og STOP nede samtidigt i mindst 5 sekunder.

LED lygten begynder at lyse og man er nu i stand til at starte sin programmering af den nye fjernbetjening.

### *Trin 2*

Hold den nye og den gamle fjernbetjening mod hinanden med de "sendende ender". Afstanden må højst være 5 cm.

### *Trin 3*

Tryk den knap ned på den nye Seki fjernbetjening, som man ønsker at programmere. Led lampen blinker 3 gange hurtigt.

### *Trin 4*

Tryk den knap ned på den gamle fjernbetjening, som man ønsker den nye skal kommunikere med. Man ved signalet er korrekt opfanget af den nye Seki fjernbetjening, når LED lyset lyser et sekund for derefter at blinke 3 gange.

### *Trin 5*

For at programmere flere knapper gentag trin 3 og 4.

### *Trin 6*

Når alle ønskede knapper er programmerede, trykkes på knappen A og programmeringen afsluttes. Er det enheden med B trykkes på B for at afslutte programmeringen.

Nu kan fjernbetjeningen benyttes!