

SEKI Medium fjernbetjening

Trin 1

Tryk på knappen A og channel V på samme tid.

Dermed er en enhed valgt som A.

Hold begge knapper nede i mindst 5 sekunder indtil indikator A lyser op.

Nu kan programmeringen starte.

For at programmere enhed B tryk på knappen B i stedet for knap A.

Trin 2

Hold den sendende ende af din gamle remote til den sendende ende af din nye Seki (afstand skal højst være 5 cm).

Trin 3

Tryk på den knap af din nye Seki fjernbetjening, som du ønsker at programmere. Indikatoren vil blinke hurtigt 3 gange.

Trin 4

Tryk den modtagende knap på den originale fjernbetjening. Når den nye fjernbetjening modtager de korrekte data, vil den lyse et sekund samt derpå blinke 3 gange.

Trin 5

For at lære mere gentage trin 3 og 4 indtil der er programmeret det der ønskes.

Trin 6

Når programmering er færdig, trykkes der på knappen A for at komme ud af programmeringssystemet.

Hvis programmeringen for knap B allerede er sat ved trin 1, tryk på B for at gemme og komme ud af programmeringen.

