

Seki Hotel

Fjernbetjening



Trin 1

For at programmere din Seki Hotel skal holde "TV RADIO" og "VOL-" nede på samme tid. Hold dem nede i mindst 5 sekunder indtil LED-lygten begynder at lyse, du er nu klar til at programmere din fjernbetjening.

Trin 2

Hold den nye og den gamle fjernbetjening mod hinanden med de "sendende ender". Afstanden må højst være 5 cm.

Trin 3

Tryk på den knap på din Seki Hotel du ønsker at programmere. LED-lygten vil blinke to gange.

Trin 4

Tryk den knap ned på den gamle fjernbetjening, som man ønsker den nye skal kommunikere med. Man ved signalet er korrekt opfanget af den nye Seki fjernbetjening, når LED lyset blinker 2 gange også lyse.

Trin 5

For at programmere flere knapper gentag trin 3+4.

Trin 6

Når du er færdig med at programmere, tryk på "RADIO TV" for at afslutte.

Du er nu klar til at benytte din Seki Hotel fjernbetjening