

## Seki Slim Fjernbetjening



### Trin 1

For at starte programmeringen af din fjernbetjening, holde "POWER" og "CH^" nede på samme tid. LED-lampen begynder at blinke og du er nu klar til at programmere.

### Trin 2

Hold den gamle fjernbetjening mod den nye Seki. De sendende ender mod hinanden med højst 5 cm afstand.

### Trin 3

Tryk på den knap man ønsker at programmere på den nye Seki fjernbetjening og hold den nede indtil LED-lampen bliver ved med at lyse.

### Trin 4

Tryk på den gamle fjernbetjenings knap, man ønsker at "snakke sammen med" og hold den nede. LED-lampen blinker 2 gange langsomt og begynder at blinke konstant. Du kan nu stoppe med at holde tasten inde.

### Trin 5

For at programmere flere taster gentag trin 3-4.

### Trin 6

Når du er færdig med at programmere din fjernbetjening tryk på "POWER" og "CH^" for at afslutte.