

# BRONDI

## **BRAVO**

### Fastnettelefon Bruger vejledning



Tele Call Danmark ene-distributør i Danmark for BRONDI  
[www.telecall.dk](http://www.telecall.dk)

## **1. Klargøring**

1. Forbind stikket i telefonrøret og stikket i bunden af basen med spiralledningen
2. Tilslut telefonen til telefonstikket

## **2. Monter Batteri**

Hvis telefonen er tilsluttet telefonlinien, skal denne frakobles inden batterierne monteres eller udskiftes.

1. Afmonter dæksel i bunden af telefonen  
Indsæt 1 stk. AAA batteri. Vi anbefaler at der indsættes Alkaline batterier af høj kvalitet
2. Monter dæksel

## **3. Monter telefonen på vægen**

Telefonen kan anvendes som bordtelefon eller den kan monteres på vægen. Ved montering væg, følg nedenstående vejledning

1. Monter 2 skruer lodret med en afstand på 100mm. Skrukehovedet skal være 5mm fra vægen.
2. Monter telefonen på de 2 skruer og træk ned i telefonen for at låse den

Skub holderen til telefonrøret op så det ikke længere sidder på telefonen

## Modtag opkald

Løft telefonrøret når telefonen ringer

## Opkald fra telefonen.

Løft telefonrøret og afvent klartone. Displayet er tomt. Vælg opkaldsmetode. Displayet kan vise 16 decimaler.

Tryk telefonnumret på nummertasterne, nummeret vises i displayet

Tryk ● (Genkald) for at ringe til det sidst kaldte nummer

Tryk M1, M2 eller M3 for at ringe til gemte numre. Se hvordan telefonnummeret gemmes i punkt 7

Tryk →● efterfulgt af én nummertasterne for at ringe til gemte numre. Se hvordan telefonnummeret gemmes i punkt 7

## Afslut opkald

Læg telefonrøret tilbage på telefonen

## Gem telefonnummer

**Vigtigt:** monter 1 stk. AAA batteri for at telefonnumrene gemmes når telefonen ikke er tilkoblet telefonlinen.

Løft telefonrøret

Tryk  (gem)

Tryk telefonnummer på nummertasterne, nummeret bliver vist i displayet

Tryk  (gem)

Vælg kortvalgs tast

Tryk M1, M2 eller M3

ELLER

Tryk på én af nummertasterne 0 - 9


Læg telefonrøret tilbage på telefonen

## Genkald

Løft telefonrøret og tryk  (genkald) og telefonen ringer til det sidst kaldte telefonnummer

## Pause funktion

Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC (Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet telefon omstillingsanlæg.


Ved tryk på  (pause) indsættes en pause på 3,6 sekund. Pausen kan indsættes i et telefonnummer der gemmes. Se punkt 7

## **R tast**

Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC (Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet telefon omstillingsanlæg.


Anvendes til omstilling til andet lokalnummer.

## **Juster lydstyrke i højttaler**

Tryk på  under samtale for at opnå høj lydstyrke.

Lydstyrken ændres automatisk til normal lydstyrke når telefonrøret lægges på

## **Juster ringestyrke**

Sæt glideren  på højre side af telefonen i den ønskede position.

## Ur

Når telefonen ikke er i brug, vises uret.

Uret vises 6 sekunder efter telefonrøret er lagt på

## Indstil Ur

Tryk på SET knappen og TIMER blinker i displayet

Tryk på +/- knappen og juster tiden

Tryk SET knappen og MINUTTER blinker i displayet

Tryk på +/- knappen og juster minutter

Tryk på SET. Tiden er nu indstillet. Sekunder er sat til  
00

## Stopur

Besvar opkald

Når et opkald besvares vises samtaleens længde i displayet

Foretag opkald

Når du selv kalder op vises det nummer som du ringer til, samtidig vises tidsforbruget

Ved tryk på TIMER nulstilles tidsforbruget

## **Teleslynge**

Telefonen har indbygget teleslynge.

Høreapparatet sættes i T-stilling for at anvende høreapparatet når du telefonerer.

## **Vigtig information om telefonnumre gemt i telefonens hukommelse:**

Så længe telefonen er tilsluttet en aktiv telefonlinie, vil telefonen huske de gemte telefonnumre uden der er monteret 1 stk. AAA batteri. Uret vil ligeledes virke.

Er batterierne ikke monteret vil hukommelsen blive slettet og uret bliver nulstillet når:

Telefonen frakobles telefonlinien

Liniefejl, også korte afbrydelser

For mange telefoner er tilsluttet samme telefonlinie.

Er telefonens hukommelse slettet, indkodes telefonnumrene på ny, se punkt 7

## **Overensstemmelsens erklæring**

Brondi Telefonia S.p.A., med hovedkvarter i Via Guido Rossa 3 – 10024 Moncalieri (TO), erklærer at BRAVO er i overensstemmelse med CE R&TTE Direktiv 1999/5/CE og opfylder følgende standarder: EN55022, EN55024, EN60950. overensstemmelsen til disse krav er vist med mærkningen:



BRAVO er i overensstemmelse med CE EMC Direktiv 89/336/CEE og med CE Lav spændings direktiv 73/23/CEE.