

# BRONDI

## **BRAVO SLIM**

Fastnettelefon

Bruger vejledning



## 1. Klargøring

Forbind stikket i telefonrøret og stikket i bunden af basen med spiralledningen

Tilslut stikket bag på basen til telefonstikket.

**Vigtigt: Telefonen virker ikke hvis ledningen fra telefonrøret tilsluttes direkte til telefonstillet.**

## 2. Monter telefonen på vægen

Monter 2 skruer vandret med en afstand på 100mm. Skruenhovedet skal være 5mm fra vægen.

Monter telefonen på de 2 skruer og træk ned i telefonen for at låse den

## 3. Modtag opkald

Løft telefonrøret når telefonen ringer

## 4. Opkald fra telefonen.

Løft telefonrøret og afvent klartone. Vælg opkaldsmetode

Tryk telefonnumret på nummertasterne

Tryk ● (Genkald) for at ringe til det sidst kaldte nummer

## 5. Afslut opkald

Læg telefonrøret tilbage på basen

## **6. Juster lydstyrke i højtaler**

Sæt høj/lav lydstyrke på siden af telefonen i den ønskede position.

## **7. Juster ringestyrke**

Sæt omskifteren til valg af ringestyrke i den ønskede position.

Der kan vælges mellem høj, lav og fra.

## **Teleslynge**

Telefonen har indbygget teleslynge.

Høreapparatet sættes i T-stilling for at anvende høreapparatet når du telefonerer.

## **Overensstemmelsens erklæring**

Brondi Telefonía S.p.A., med hovedkvarter i Via Guido Rossa 3 – 10024 Moncalieri (TO), erklærer at BRAVO Slim er i overensstemmelse med CE R&TTE Direktiv 1999/5/CE og opfylder følgende standarder: EN55022, EN55024, EN60950. Overensstemmelsen til disse krav er vist med mærkningen:



BRAVO Slim er i overensstemmelse med CE EMC Direktiv 89/336/CEE og med CE Lav spændings direktiv 73/23/CEE.