

BRONDI

BRAVO 10 Fastnettelefon Bruger vejledning



Tele Call Danmark ene-distributør i Danmark for BRONDI
www.telecall.dk

1. Klargøring

1. Forbind stikket i telefonrøret og stikket i bunden af basen med spiralledningen.
2. Tilslut telefonen til telefonstikket

2. Monter telefonen på vægen

Telefonen kan anvendes som bordtelefon eller den kan monteres på vægen. Ved montering væg, følg nedenstående vejledning.

1. Monter 2 skruer lodret med en afstand på 95mm. Skruhovedet skal være 5mm fra vægen.
2. Monter telefonen på de 2 skruer og træk ned i telefonen for at låse den.
3. Skub holderen til telefonrøret op så det ikke længere sidder på telefonen.
4. Vend holderen til røret og skub den på plads.

3. Modtag opkald

Løft telefonrøret når telefonen ringer

ELLER

Tryk på



tasten for medhør. Telefonrøret skal ikke løftes af.

4. Opkald fra telefonen.


Løft telefonrøret og afvent klartone.

Vælg opkaldsmetode.

Tryk telefonnumret på nummertasterne


Tryk ● (Genkald) for at ringe til det sidst kaldte nummer

Tryk M1, M2, eller M3 for at ringe til gemte numre. Se hvordan telefonnummeret gemmes i punkt 7




Tryk  ● efterfulgt af én nummertasterne for at ringe til gemte numre. Se hvordan telefonnummeret gemmes i punkt 7

5. Afslut opkald

Læg telefonrøret tilbage på telefonen eller

Ved tryk på  tasten, hvis opkaldet er besvaret med tryk på medhør.

6. Juster ringestyrke

Vælg ringestyrken med glideren på siden af telefonen. Høj(), mellem () og lav ().

7. Gem telefonnummer

Løft telefonrøret

Tryk  (gem)

Tryk telefonnummer på nummertasterne

Tryk  (gem)

Vælg kortvalgs tast

Tryk M1, M2 eller M3

ELLER

Tryk på én af nummertasterne 0 - 9

Læg telefonrøret tilbage på telefonen

8. Genkald


Løft telefonrøret og tryk  (genkald) og telefonen ringer til det sidst kaldte telefonnummer

9. Juster lydstyrke i højttaler

På telefonens bagside kan lydstyrken sættes på HI (høj) eller LO (lav)

10. Pause funktion

Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC (Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet telefon omstillingsanlæg.

Ved tryk på  (pause) indsættes en pause på 3,6 sekund.

11. R tast

Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC (Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet telefon omstillingsanlæg.

Anvendes til omstilling til andet lokalnummer. På telefonens bagside kan flash tiden for R tasten indstilles på 100 og 300 ms.

12. Indstilling af puls/tone

På telefonens bagside kan opkaldsmetoden indstilles til P(puls) eller T(tone).

Sæt omskifteren på T for tilslutning til dansk fastnet.

Overensstemmelses erklæring

Brondi Telefonía S.p.A., med hovedkvarter i Via Guido Rossa 3 – 10024 Moncalieri (TO), erklærer at BRAVO 10 er i overensstemmelse med CE R&TTE Direktiv 1999/5/CE og opfylder følgende standarder: EN55022, EN55024, EN60950. overensstemmelsen til disse krav er vist med mærkningen:



BRAVO 10 er i overensstemmelse med CE EMC Direktiv 89/336/CEE og med CE Lav spændings direktiv 73/23/CEE.

Tele Call Danmark ene-distributør i Danmark for BRONDI
www.telecall.dk