



# Doro 8020X

## Vejledning til hurtig opstart



## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1. Udpak din nye telefon</b> .....	<b>3</b>
Emballagens indhold.....	3
<b>2. Opstart af enheden</b> .....	<b>4</b>
Isættelse af hukommelseskort og SIM-kort.....	4
Opladning af batteriet.....	4
Tænd telefonen.....	5
Første opstart.....	5
Pc-forbindelse og filoverførsel.....	6
Præsentation af telefonikonerne.....	6
<b>3. Telefonfunktioner</b> .....	<b>7</b>
Foretage et opkald.....	7
Modtage et opkald.....	7
Hjemmeskærm.....	7
<b>4. Trykkestast</b> .....	<b>7</b>
<b>5. Nulstilling af telefonen</b> .....	<b>8</b>
Hardwaregenstart.....	8
Fabriksnulstilling.....	8
<b>6. Sikkerhedsanvisninger</b> .....	<b>8</b>
<b>7. Pleje og vedligeholdelse</b> .....	<b>11</b>
<b>8. Garanti</b> .....	<b>12</b>
<b>9. Ophavsret og andre meddelelser</b> .....	<b>12</b>
<b>10. SAR (specifik absorptionshastighed)</b> .....	<b>13</b>
<b>11. Korrekt bortskaffelse af dette produkt</b> .....	<b>13</b>
<b>12. Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt</b> .....	<b>14</b>
<b>13. Specifikationer</b> .....	<b>14</b>
<b>14. EU overensstemmelseserklæring</b> .....	<b>15</b>

## 1. UDPÅK DIN NYE TELEFON

Det første trin er at pakke telefonen ud og få adgang til de elementer og det udstyr, der medfølger. Sørg for at læse brugervejledningen grundigt, så du lærer udstyret og de grundlæggende funktioner at kende.

- Det udstyr, der følger med enheden, og alt tilgængeligt tilbehør, kan variere afhængig af området eller tjenesteudbyderen.
- Det leverede udstyr er designet til denne enhed og er muligvis ikke kompatibelt med andre enheder.
- Udseendet og specifikationerne kan ændres uden varsel.
- Du kan købe yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Sørg for, at det er kompatibelt med enheden før køb.
- Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.

### Emballagens indhold


Kontroller, at følgende er inkluderet i produktæskens:

- Enhed
- Vejledning til hurtig opstart
- USB-kabel
- USB-oplader
- Stereo-headset
- Kortværktøj

## 2. OPSTART AF ENHEDEN


### FORSIGTIG

Da batteriet i denne enhed ikke kan fjernes, vil alle forsøg på at skille enheden ad (herunder batteridækslet) ugyldiggøre garantien.



### Isættelse af hukommelseskort og SIM-kort

1. Åbn plastikhætten i højre side af telefonen for at få adgang til micro-SIM- og micro-SD-kortpladserne som vist:
2. Brug det medfølgende værktøj i æsken til at isætte SIM-kortet. Sørg for, at det afskårne hjørne er placeret korrekt. Du skal bruge micro-SIM- eller 3FF SIM-kort i denne telefon. Hvis du forsøger at bruge SIM-kort, der ikke passer til telefonen, kan det beskadige kortet eller telefonen, og data på SIM-kortet kan gå tabt. Kontakt din operatør, hvis dit SIM-format ikke er kompatibelt.
3. Hvis du har hukommelseskort (micro-SD-format), skal du isætte det i hukommelseskortpladsen som beskrevet:



**Bemærk:** Du kan isætte og fjerne dit SD-kort, mens mobiltelefonen er tændt, uden at det påvirker driften. Det anbefales, at du afmonterer dit kort under **Indstillinger** → **Lager** → **Skub SD-kort ud**, før du fjerner det, hvis mobiltelefonen er tændt. Derved ødelægges ingen data på SD-kortet.

### Opladning af batteriet

Der følger et micro-USB-kabel og en oplader med telefonen.

1. Først skal du oprette forbindelse til USB-porten i opladeren.
2. Derefter skal du slutte kablets micro-USB-stik til telefonens stik og slutte opladeren til en stikkontakt for at starte opladningen af batteriet.

## Tænd telefonen

Når enheden er fuldt opladet:

- Tænd for den ved at trykke på **Tænd/sluk**-tasten og holde den inde. Fortsæt med at trykke på den, indtil displayet tændes.
- Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste PIN-koden til SIM-kortet. Derefter trykker du på ✓ for at bekræfte. Tryk på ✕ for at slette.
- Vent på, at telefonen tænder.

**Bemærk:** Hvis der opstår problemer, kan du genstarte enheden ved at trykke på **Tænd/sluk**-tasten i mere end 10 sekunder.

## Første opstart

*Bemærk! Når du tænder telefonen, skal de installerede applikationer muligvis opdateres. Opdatering af applikationerne kræver internetforbindelse og kan tage nogle minutter. Det er mest hensigtsmæssigt at benytte en wi-fi-forbindelse. Telefonen kan virke en smule langsommere under opdateringen.*





















1. Første gang du starter din mobiltelefon, startes en intuitiv hjælp til konfigurationen.
2. Du skal bruge en Google-konto for at kunne bruge din nye smartphone fuldt ud. Hvis du ikke har en endnu, så bliver du guidet gennem en kontoopsætning, første gang du starter telefonen.

**Tip:** Ved at indstille valget **Sikkerhedskopier din telefons apps...** sikkerhedskopieres dine data til din Google-konto, så du altid har adgang til dine konfigurationer på din Google-konto og kan overføre dem til enhver anden Android™-enhed.

## Pc-forbindelse og filoverførsel




1. Med et micro-USB-kabel kan du slutte din mobiltelefon til din computer og overføre alle typer dokumenter (billeder, musik osv.) fra din computer til din mobiltelefon og omvendt. Mobiltelefonen registreres som en multimedieenhed, og du kan kopiere/indsætte filerne fra din computer til din mobiltelefon.
2. Når din mobiltelefon har forbindelse til din computer, vises meddelelsen **USB tilsluttet...** på meddelelseslinjen.
3. På meddelelsesskærmen skal du klikke på **Tryk for flere muligheder** og vælge **USB for filoverførsel** for at sikre, at den interne og eksterne hukommelse (micro-SD-kort) er tilgængelig via din computer.

## Præsentation af telefonikonerne

	Nuværende signalstyrke		Bluetooth er aktiveret
	Intet netværk er tilgængeligt		Opladningsniveau for batteri
	Flytilstand er aktiv		Batteriet lader op
	2G-forbindelse		Ny talemeddelelse er modtaget
	3G-forbindelse		Ubesvaret opkald
	3G+-forbindelse		Ny sms/mms modtaget
	4G-forbindelse		Ny e-mail er modtaget
	Du har forbindelse til et fremmed netværk. Du skal muligvis betale roamingafgifter		Tilsluttet USB
	Wi-fi er aktiveret		Download er i gang
	Hotspot Wi-fi		Synkronisering er i gang
	Alarm aktiveret		




### 3. TELEFONFUNKTIONER

#### Foretage et opkald

1. Tryk på tasten  eller telefonappen.
2. Vælg et nummer eller en kontaktperson.
3. Tryk på  for at foretage et opkald.
4. Tryk på  for at afslutte opkaldet.


**Tip:** Brug altid + inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk længe på 0 (nul) for det internationale forvalg +.

#### Modtage et opkald

1. Tryk på  for at besvare opkaldet.  
Du kan også trykke på  for at afvise opkaldet direkte (optagetone).
2. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

#### Hjemmeskærm

Din telefon har en **Hjemmeskærm**, hvor du kan installere dine **Applikationer** og/eller **Widgets**. Du kan også tilføje nye skærbilleder ved at swipe en applikation eller en widget fra det sidst tilgængelige skærbillede til den højre kant.

1. Tryk på  for at vende tilbage til din **Hjemmeskærm**.

### 4. TRYGHEDSTAST

Telefonen er udstyret med en tryghedstast, som kan medvirke til at gøre hverdagen mere sikker. Tryghedstasten gør det nemt at kontakte de hjælpenumre, du på forhånd har defineret på tryghedslisten. Inden tryghedstasten kan benyttes, skal tryghedsfunktionen aktiveres, og der skal føjes telefonnumre til nummerlisten. Du skal desuden redigere SMS'en med de oplysninger, der skal sendes til modtagerne på tryghedslisten.

1. Tryk på telefonens **Tryghedstast**, og hold den nede for at konfigurere den.  
Vælg, hvordan tryghedstasten skal aktiveres:
  - **Tryk 3 gange** for at aktivere ved at trykke på tasten 3 gange inden for 1 sekund.
  - **Langt tryk** for at aktivere ved at trykke og holde på tasten i ca. 3 sekunder eller trykke på den to gange inden for 1 sekund.

## 5. NULSTILLING AF TELEFONEN

### Hardwaregenstart

Enheden har et internt batteri, og derfor kan du ikke genstarte hardwaren ved at fjerne batteriet. Hvis du skal genstarte hardwaren, hvis din enhed fryser eller stopper med at reagere, skal du trykke på Tænd/sluk-tasten i mere end 10 sekunder for at genstarte den. Herefter genstarter enheden automatisk.

### Fabriksnulstilling

Hvis du nulstiller telefonen til fabriksindstillingerne, slettes alle dine personlige data fra telefonens interne lager, herunder oplysninger om din Google-konto, alle andre konti, dine system- og applikationsindstillinger og alle downloadede applikationer. Nulstilling af telefonen sletter ikke opdateringer til systemsoftwaren, som du har downloadet, eller filer på dit micro-SD-kort, f.eks. musik eller fotos.

1. Tryk på **Sikkerhedskopiering og nulstilling** → **Gendannelse af fabriksdata** på skærmen Indstillinger.
2. Tryk på **Nulstil telefon**, når du bliver bedt om det, og tryk derefter på **SLET ALT**. Mobiltelefonen nulstilles til de oprindelige fabriksindstillinger og genstarter derefter.

## 6. SIKKERHEDSANVISNINGER



### FORSIGTIG

Enheden og tilbehøret kan indeholde små dele. Alt udstyret skal opbevares utilgængeligt for mindre børn. Netadapteren er afbrydelsesenheden mellem produktet og strømforsyningen. Stikkontakten skal være i nærheden af udstyret og let tilgængelig.

### Netværkstjeneste og omkostninger

Din enhed er godkendt til brug på følgende netværk: 4G LTE FDD 3 (1800), 7 (2600), 20 (800) MHz / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Du kan kun bruge enheden, hvis du tegner abonnement hos en tjenesteudbyder.

Afbenyttelse af netværkstjenester kan medføre trafikgebyrer. Visse af produktets funktioner kræver understøttelse fra netværket, og du skal muligvis abonnere på dem.

### Brugermiljø

Følg altid de regler og love, der er gældende, hvor du opholder dig, og sluk altid for enheden, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan virke forstyrrende eller indebære en risiko. Enheden må kun anvendes i de normale brugersituationer. Dele af enheden er magnetisk. Enheden kan derfor tiltrække metaldele. Opbevar ikke kreditkort eller andre magnetiske medier i nærheden af enheden. Information gemt på sådanne enheder kan blive slettet.

## Wi-fi (WLAN)

Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande.  
5150-5350 MHz-båndet må kun anvendes indendørs.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR
GR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	ME	MK
MT	NL	NO	PL	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK

### Medicinske enheder

Brug af udstyr, der udsender radiosignaler, som for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller udstyrets producent for at afgøre, om det har tilstrækkelig beskyttelse mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har spørgsmål. Hvis der er opslag på sygehuse og lignende med påbud om, at du skal slukke for enheden, når du er der, skal du overholde dette. Sygehuse anvender ofte udstyr, der kan være følsomt over for eksterne radiosignaler.

### Implanteret medicinsk udstyr

Producenter af implanteret medicinsk udstyr anbefaler, med henblik på at forebygge potentiel interferens, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem trådløst udstyr og medicinsk udstyr.

Personer, der bærer denne form for udstyr, skal:

- altid holde det trådløse udstyr mindst 15 cm fra det medicinske udstyr.
- undgå at bære enheden i en brystlomme
- holde det trådløse udstyr til det øre, der er modsat det medicinske udstyr.

Hvis du har begrundet mistanke om, at der foregår interferens, skal du straks slukke for telefonen. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan bruge trådløst udstyr sammen med implanteret udstyr, skal du tale med din læge.

### Områder med risiko for eksplosion

Sluk altid enheden, når du opholder dig i et område med risiko for eksplosion. Følg altid skilte og anvisninger. Der er risiko for eksplosion på steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke bilens motor. På sådanne steder kan gnister forårsage eksplosion eller brand, som kan medføre personskader eller være dødbringende. Sluk enheden på tankstationer og andre steder med brændstofpumper og på værksteder. Følg restriktionerne for brug af radioudstyr, der gælder på steder, hvor man opbevarer eller sælger brændstof, kemiske fabrikker og steder med igangværende sprængningsarbejde. Områder med risiko for eksplosion er ofte – men ikke altid – tydeligt afmærkede. Dette gælder også under dæk på både, ved transport eller opbevaring af kemikalier, i biler, der anvender flydende brændstof (som propan eller butan), områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som korn, støv eller metalpulver.

### Li-polymer-batteri

Dette produkt indeholder et Li-polymer-batteri. Batterimodulet kan blive antændt og brænde, hvis det håndteres forkert.



### ADVARSEL

Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet isættes forkert. Reducer risikoen for brand eller forbrændinger ved aldrig at adskille, knuse eller punktere batteriet eller kortslutte de nødvendige kontakter, udsætte batteriet for temperaturer over 60 °C eller bortskaffe det i ild eller vand. Brugte batterier skal genbruges eller bortskaffes i henhold til lokale regler eller den vejledning, der fulgte med produktet.

### Fjernelse/udskiftning af batteriet

- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få fjernet/udskiftet batteriet. Du kan finde de nyeste oplysninger på [www.doro.com](http://www.doro.com).
- Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet ikke fjernes korrekt, kan batteriet og enheden ødelægges, det kan forårsage personskade, og/eller resultere i, at enheden bliver potentielt farlig at bruge.
- Doro er ikke ansvarlig for nogen skader eller tab, som måtte opstå, hvis disse advarsler og instruktioner ikke følges.

## Beskyt din hørelse

Dette udstyr er afprøvet og overholder kravene til lydtrykniveau i henhold til den gældende udgave af EN 50332-1 og/eller EN 50332-2.



### ADVARSEL



Hørelsen kan lide skade, hvis man udsættes for høje lyde i for stort omfang. Høje lyde under kørslen kan virke distraherende og medføre ulykker. Anvend headset med moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren er i brug.

## Nødopkald

### VIGTIGT!

Mobiltelefoner anvender radiosignaler, mobiltelefonnet, jordnet og brugerprogrammerede funktioner. Det betyder, at der ikke altid kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldrig sætte din lid til en mobiltelefon alene, hvis du skal foretage meget vigtige opkald, for eksempel i nødsituationer.

## GPS-/placeringsbaserede funktioner

Visse produkter indeholder GPS-/placeringsbaserede funktioner. Funktioner til bestemmelse af placering stilles til rådighed i "forefaldende form". Der fremsættes ingen erklæringer eller garantier vedr. de pågældende placeringsdatas nøjagtighed. Enhedens anvendelse af placeringsbaserede oplysninger vil muligvis ikke være uafbrudt eller fri for fejl, og den kan yderligere være afhængig af netværkstjenesters tilgængelighed. Vær opmærksom på, at funktionerne kan være begrænsede eller blokerede i bestemte omgivelser, f.eks. indenfor i bygninger eller på områder imellem bygninger.



### ADVARSEL

Benyt aldrig GPS-funktioner på måder, der kan aflede opmærksomheden under kørsel.

## Køretøjer

Radiosignaler kan påvirke det elektroniske system i motorkøretøjer (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, blokeringsfri bremses, automatiske fartpiloter, airbagsystemer), der er installeret forkert eller er dårligt afskærmede. Kontakt producenten eller dennes repræsentant for at få flere oplysninger om dit køretøj og eventuelt ekstraudstyr.

Undlad at opbevare eller transportere brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive emner sammen med enheden eller tilbehørsdelene. Køretøjer, der er udstyret med airbags: Husk, at airbags fyldes med luft med betydelig kraft.

Undlad derfor at anbringe genstande, herunder også fastmonteret eller bærbart radioudstyr, i området over airbaggen eller i området, hvor den kan udløses. Hvis mobiltelefonudstyret er monteret forkert, og airbaggen fyldes med luft, kan der opstå alvorlige skader. Det er ikke tilladt at anvende enheden om bord på fly. Sluk for enheden, før du går ombord på flyet. Anvendelse af trådløse telekommunikationsenheder ombord på fly kan udgøre en sikkerhedsrisiko i luften og forstyrre telekommunikationen. Det kan desuden være ulovligt.

## Beskyt dine personlige data

Beskyt dine personlige data, og forebyg udslip eller misbrug af følsomme oplysninger:

- Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data, når du bruger din enhed.
- Når du skiller dig af med din enhed, skal du sikkerhedskopiere samtlige data og nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.
- Læs tilladelsesoplysningerne på skærmen omhyggeligt, når du downloader applikationer. Vær særligt forsigtig med applikationer, der har adgang til mange funktioner eller til væsentlige dele af dine personlige oplysninger.
- Kontrollér dine konti for uautoriseret eller mistænkelig brug regelmæssigt. Hvis du finder nogen form for tegn på misbrug af dine personlige oplysninger, skal du kontakte din udbyder for at få slettet eller ændret dine kontooplysninger.
- Hvis du mister din enhed eller den bliver stjålet, skal du ændre adgangskoder på dine konti for at beskytte dine personlige oplysninger.
- Undgå applikationer fra ukendte kilder, og lås din enhed med et mønster, en adgangskode eller PIN.

## Malware og vira

Følg disse anvendelses anbefalinger for at beskytte din enhed imod malware og vira. Udeladelse af disse trin kan medføre økonomiske tab eller tab af data, der ikke er omfattet af garantien.

- Download ikke ukendte applikationer.
- Besøg ikke ubetroede websteder.
- Slet mistænkelige beskeder og e-mails fra ukendte afsendere.
- Brug adgangskode, og udskift den ofte.
- Deaktiver trådløse funktioner, f.eks. Bluetooth, når de ikke er i brug.
- Hvis enheden fungerer atypisk, skal du køre et antivirusprogram for at kontrollere for infektion.
- Køb et antivirusprogram på din enhed, inden du køber netop downloadede applikationer og filer.
- Rediger aldrig registerindstillinger, og foretag ikke indgreb i enhedens drift.

## 7. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles med omhu. Garantien bortfalder i tilfælde af misbrug.

- Opladeren er ikke vandtæt. Opbevar den tørt. Beskyt opladeren mod vand og dampe. Rør ikke ved opladeren med våde hænder, da det kan give kortslutninger, enheden kan gå i stykker, og man kan få elektriske stød.
- Undlad at bruge eller opbevare enheden i støvede og snavsede omgivelser. Enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter kan tage skade.
- Undlad at opbevare enheden på varme steder. Høje temperaturer kan forkorte den elektroniske enheds levetid, ødelægge batterierne og deformere eller smelte visse plastdele.
- Undlad at opbevare enheden på kolde steder. Når enheden varmes op til normal temperatur, kan der dannes kondens indvendigt i den, hvorved de elektroniske kredsløb kan blive beskadiget.
- Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet her.
- Undgå at tabe enheden eller ryste den. Hvis den behandles voldsomt, kan printkortet og de finmekaniske dele blive ødelagt.
- Undlad at bruge stærke kemikalier til at rengøre enheden.
- Må ikke adskilles, åbnes, knuses, bøjes, deformeres, punkteres eller findeles.
- Må ikke modificeres eller genfremstilles, gør aldrig forsøg på at indføre fremmedlegemer i batteriet. Må heller ikke udsættes for ild, eksplosioner eller andre faremomenter.
- Batteriet må kun anvendes til det system, som det specifikt er beregnet til.
- Brug kun batteriet sammen med et opladesystem, der er godkendt til systemet iht. IEEE-Std-1725. Brug af batterier eller opladere uden godkendelse kan medføre risiko for brand, eksplosion, lækage og andre faremomenter.
- Kortslut aldrig et batteri, og lad aldrig elektrisk ledende metalgenstande komme i berøring med batteripolerne.
- Batteriet må kun udskiftes med et andet batteri, der er godkendt til systemet iht. standarden IEEE-Std-1725. Brug af et batteri uden godkendelse kan medføre risiko for brand, eksplosion, lækage og andre faremomenter.
- Udtjente batterier skal bortskaffes omgående i overensstemmelse med lokale regler.
- Børns brug af batterier skal holdes under opsyn.
- Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller andre faremomenter.

I forbindelse med enheder, der benytter en USB-port som opladningskilde, skal brugervejledningen til enheden indeholde en anvisning om, at enheden kun må sluttes til CTIA-godkendte adaptorer, produkter med USB-IF-logoet eller produkter, som har været underkastet USB-IF-overensstemmelsesprogrammet.

Anbefalingerne gælder både enheden, batteriet, strømadapteren og andet tilbehør. Hvis telefonen ikke virker, som den skal, skal du kontakte forhandleren for at få løst problemet. Husk kvittering eller en kopi af fakturaen.

## Opretholdelse af vand- og støvtæthed

Din enhed er vand- og støvtæt (IP67). Følg nedenstående tip for at bevare enhedens vand- og støvtæthed. Hvis du ikke gør det, kan din enhed lide skade.

- Nedsenk ikke enheden i vand dybere end 1 m, og lad den ikke være nedsænket i mere end 30 minutter.
- Udsæt ikke enheden for rindende vand, f.eks. vand fra vandhaner, havbølger eller vandfald.
- Åbn ikke enhedens dæksler, når den er i vand eller på meget fugtige steder, f.eks. svømmehaller eller badeværelser.
- Hvis enheden udsættes for rent vand, skal du tørre den grundigt med en ren, blød klud. • Hvis enheden udsættes for andre væsker, skal du skylle den med rent vand og derefter tørre den grundigt med en ren, blød klud. Hvis du ikke følger disse anvisninger, kan det påvirke enhedens ydeevne og udseende.
- Hvis enheden har været nedsænket i vand, eller hvis mikrofonen, højttaleren eller modtageren er våde, kan lyden blive forringet. Tør enheden.
- Enhedens vandtætte design kan få den til at vibrere en smule under visse forhold, f.eks. hvis lydstyrken er meget høj. Det skyldes den beskyttende membran og er normalt og påvirker ikke enhedens ydeevne.
- Den berøringfølsomme skærm og andre funktioner fungerer muligvis ikke korrekt, hvis enheden bruges i vand.
- Din enhed er blevet testet i et kontrolleret miljø og certificeret til at være vand- og støvtæt i bestemte situationer (overholder kravene i IP67-klassifikationen som beskrevet i den internationale standard IEC 60529). På trods af denne klassifikation, kan din enhed stadigvæk blive beskadiget i visse situationer.

## 8. GARANTI

Dette produkt har 24 måneders garanti, og det oprindelige tilbehør (f.eks. batteriet, oplader, laderholder og det håndfrie sæt), som muligvis medfølger din enhed, har en 12 måneders garanti fra købsdatoen. Hvis der, imod forventning, skulle opstå fejl på produktet i dette tidsrum, bedes du kontakte købsstedet. Der skal forelægges købsbevis i forbindelse med service eller support i garantiperioden.

Denne garanti bortfalder i tilfælde af fejl, der er forårsaget af ulykker eller lignende hændelser eller skader, væskeindtrængen, forsømmelighed, unormal brug, manglende vedligeholdelse eller andre omstændigheder, som brugeren er skyld i. Garantien dækker heller ikke fejl, der er opstået på grund af lynnedslag eller andre elektriske spændingsvariationer. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi, at du trækker ledningen til enheden ud under tordenvejr.

Bemærk, at dette er en frivillig producentgaranti, som giver rettigheder udover og ikke har nogen indvirkning på slutbrugers lovæssige rettigheder.

## 9. OPHAVSRET OG ANDRE MEDDELELSER

Ophavsret © 2017 Doro AB. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle andre varemærker og firmanavne, der er omtalt heri, kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt bevilliges heri, forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

I det omfang dette muliggøres iht. gældende lovgivning hæfter hverken Doro eller nogen af virksomhedens licensgivere for nogen form for tab af data eller indtægter eller for nogen tab af forventet indtægt, følgetab, driftstab eller andre tab, uanset hvordan de måtte være opstået.

Doro fremsætter ingen garantier for og påtager sig intet ansvar for funktioner, indhold eller slutbrugersupport i forbindelse med tredjeparters applikationer, der evt. leveres sammen med enheden. Når du vælger at bruge en applikation, accepterer du samtidig, at applikationen leveres i foreliggende form. Doro fremsætter ingen påstande, udsteder ingen garantier og påtager sig intet ansvar for funktioner, indhold eller slutbrugersupport i forbindelse med tredjeparters applikationer, der evt. leveres sammen med enheden.

### Ophavsret til indholdet

Uautoriseret kopiering af materiale, der er beskyttet af ophavsret, er i strid med reglerne i loven om ophavsret i USA og andre lande. Denne enhed er kun beregnet til kopiering af materiale, der ikke er ophavsretligt beskyttet, materiale, som du har ophavsretten til, eller materiale, som du er autoriseret til eller har lovæssig

tiladelse til at kopiere. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til at kopiere et givet materiale, skal du kontakte din juridiske rådgiver.

### Open source-licenser

Du har ret til at modtage en kopi af kildekoden til software, der er omfattet af open source-licenser, som giver dig ret til at modtage kildekoden til den pågældende software (eksempelvis GPL eller LGPL) på et passende medie, mod et administrativt gebyr til dækning af Doro AB's omkostninger i forbindelse med håndtering af distribution og udgifter til medier. Sådanne anmodninger bedes rettet til Doro AB, Open Source Software Operations, Magistratsvagen 10, SE 226 43 Lund, Sverige. For at være gyldig skal en sådan anmodning ske senest tre (3) år fra datoen for Doro AB's distribution af det pågældende produkt, eller for så vidt angår koder, der er omfattet af licensen under GPL v3, så længe Doro AB tilbyder reservedele eller kundesupport til den pågældende produktmodel.

## 10. SAR (SPECIFIK ABSORPTIONSHASTIGHED)

Denne enhed opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering af radiobølger. Din mobilenhed er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overskride grænserne for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felter forårsaget af radiofrekvenser), som anbefales i de internationale retningslinjer fra den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).

Retningslinjerne for eksponering for radiobølger benytter en måleenhed, som kaldes den specifikke absorptionsrate eller SAR (specific absorption rate). SAR-grænsen for mobilenheder er 2 W/kg i gennemsnit fordelt over 10 gram væv, og den omfatter en væsentlig sikkerhedsmargen, der skal tage højde for alles sikkerhed uanset alder og sundhedstilstand.

SAR-tests udføres ved hjælp af standardiserede betjeningspositioner, mens enheden sender på højeste certificerede effektniveau på alle afprøvede frekvensbånd. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af dette udstyr er:

**Hovedets SAR:** 0,436 W/kg


**Kroppens SAR:** 0,897 W/kg

Ved normal brug er SAR-værdierne for denne enhed sædvanligvis et godt stykke under værdierne, der fremgår ovenfor. Dette skyldes, at din mobilenheds udgangseffekt automatisk reduceres, når opkaldet ikke kræver fuld effekt.

Reduktionen sker af hensyn til systemeffektiviteten og for at mindske forstyrrelser i netværket. Jo lavere enhedens udgangseffekt er, desto lavere er dens SAR-værdi. Denne enhed overholder RF-eksponeringsretningslinjerne, når den holdes imod hovedet, eller når den placeres mindst 1,5 cm væk fra kroppen. Hvis der benyttes et bæreetui, en bælteclips eller en anden form for holder til at bære enheden på kroppen, bør sådant udstyr ikke indeholde metal, og udstyret skal som minimum sikre den anførte sikkerhedsafstand fra kroppen.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har udtalt, at aktuelle videnskabelige oplysninger ikke indikerer noget behov for særlige forholdsregler ved brug af mobilenheder. Hvis du er interesseret i at reducere din egen eksponering, anbefales det, at du reducerer anvendelsen eller benytter håndfrit tilbehør for at holde enheden på afstand af hovedet og kroppen.

## 11. KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT

 (Affald af elektrisk og elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med separate affaldsopsamlingsystemer)

Denne mærkning på produktet, tilbehøret eller vejledningen betyder, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. ladeapparat, headset, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. For at forebygge mulige skader på miljøet og menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal disse emner sorteres fra andre former for affald og genanvendes ansvarsbevidst for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer.

Private brugere skal kontakte enten forhandleren, som dette produkt er købt hos, eller de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvor og hvordan disse emner kan afleveres og blive genanvendt på miljømæssigt forsvarlig vis. Erhvervsbrugere skal kontakte deres leverandør og kontrollere vilkårene og betingelserne i købskontrakten. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør må ikke blandes med andet erhvervsaffald til bortskaffelse. Dette produkt stemmer overens med RoHS.

## 12. KORREKT BORTSKAFFELSE AF BATTERIERNE I DETTE PRODUKT

 (Gælder i lande med separate affaldsopsamlingsystemer)  
Mærkningen på batteriet, vejledningen eller emballagen betyder, at batteriet i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Hvor de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb benyttes, indikerer de, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly i større mængder end referenceniveauerne i EF-direktivet 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes på korrekt vis, kan disse stoffer medføre skader på menneskers sundhed og miljøet. Vær med til at bevare naturlige ressourcer og fremme genanvendelse af materialer ved at adskille batterier fra andre former for affald og genanvende dem via det lokale, gratis batteriindsamlingsystem.

## 13. SPECIFIKATIONER

Netværk, frekvensbånd (MHz) [maksimal udsendt radiofrekvenseffekt/dBm]:	
2G GSM	850 [33], 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
3G UMTS	1 (2100) [24], 2 (1900) [24], 5 (850) [24], 8 (900) [24]
4G LTE FDD	3 (1800) [24], 7 (2600) [24], 20 (800)
Operativsystem:	Android 6.0
SIM-kortstørrelse:	Micro-SIM (3FF)
Wi-Fi (MHz) [maksimal udsendt radiofrekvenseffekt/dBm]:	IEEE 802.11 b/g/n (2412 - 2472) [19]
Bluetooth (MHz) [maksimal udsendt radiofrekvenseffekt/dBm]:	4.0 (2402 - 2480) [10]
GPS-modtager:	Kategori 3
Mål:	140 mm x 74 mm x 13 mm
Vægt:	185 g (inkl. batteri)
Batteri:	3,8 V/3.000 mAh Li-polymer-batteri
Billedformat:	BMP, GIF, JPG, PNG
Videoformat:	AVI, MP4, 3GP, 3GP2
Lydformat:	WAV, AMR, MIDI, MP3, AAC
Primærkameraopløsning:	5 MP
Frontkameraopløsning:	VGA
Digital kamerazoom:	4x
Display: Størrelse	4,5"
Opløsning	480 x 854
Farvedybde	16 M
RAM:	1 GB
Intern hukommelse:	8 GB
Ekstern hukommelse:	Micro-SD, micro-SDHC, micro-XDHC maks. 128 GB
Følere:	Accelerometer, lys, nærhed, kompas,
Omgivelsestemperatur under drift:	Min: 0 °C Maks: 40 °C
Omgivelsestemperatur under opladning:	Min: 0 °C Maks: 40 °C
Opbevaringstemperatur:	Min: -20 °C Maks: 60 °C

## 14. EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

### EU Declaration of Conformity

CE 1588

Hereby, we declare that the following designated product:

- Model: Doro 8020X.

- Type: LTE/WCDMA/GSM.

Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz, GPS/A-GPS, FM radio

complies with the essential requirements and other relevant provisions of Radio and Telecommunications Equipment Directive (R&TTE Directive 1999/5/EC).

The assessment of the product's compliance regarding the requirements of the Radio and Telecommunications Equipment Directive (R&TTE Directive 1999/5/EC) has been executed by the American Certification Body (Notified Body No. 1588), based on the followings standards:

<b>Safety</b>	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
<b>EMC</b>	EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1, EN 301 489-7 V1.3.1 , EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1, EN 55020:2007+A11:2011, EN 55032:2012+AC:2013
<b>Radio</b>	EN 301 511 V12.1.1, EN 301 908-1 V7.1.1, EN 301 908-2 V7.1.1, EN 301 908-13 V7.1.1, EN 300 328 V1.9.1 , EN 300 440-2 V1.4.1
<b>Health</b>	EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013+AC:2014, EN 62479:2010.

This product is in compliance with the directive 2011/65/EU (RoHS – Restriction of Hazardous Substances Directive).

The present declaration is the responsibility of the manufacturer:

Mobiwire SAS

79, avenue François Arago 92017 NANTERRE Cedex

Bruno MORTREUX, CEO

07/03/2017



©2017 Doro AB. Alle rettigheder forbeholdes.  
Dansk (DA)

QSG\_Doro\_8020X\_(75x135)\_v10\_da\_20170307\_2